ユーザー ガイド

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。 Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 AMD は、米国 Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。 SD ロゴは、その所有者の商標です。 Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなるものではありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書に記載されていない場合ではありません。本書に記載されていない場合ではありません。本書に記載されていないも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりまり、本書の技術的あるいは校正上の誤り、了承ください。

初版: 2012年8月

製品番号: 704546-291

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。 一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

このガイドの最新情報を入手するには、HPのサポート窓口にお問い合わせください。 日本でのサポートについては、 http://www.hp.com/jp/contact/を参照してください。 日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様はHP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。 これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を14日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

▲ 警告! 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。 コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。 通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。 また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。 お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。

目次

1	ようこそ	1
	コンピューターの新しい使い方	1
	情報の確認	1
2	コンピューターの概要	4
	表面の各部	4
	イメージパッド	4
	ランプ	6
	ボタンおよび指紋認証システム(一部のモデルのみ)	7
	+	9
	前面の各部	10
	右側面の各部	11
	左側面の各部	13
	背面の各部	14
	ディスプレイの各部	15
	裏面	16
3	ネットワークへの接続	18
	無線ネットワークへの接続	18
	無線コントロールの使用	18
	無線ボタンの使用	19
	オペレーティング システムの制御機能の使用	19
	無線 LAN の使用	19
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	20
	無線 LAN のセットアップ	21
	無線ルーターの設定	21
	無線 LAN の保護	21
	無線 LAN への接続	22
	HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)	22
	SIM の装着および取り出し	23

	Bluetooth 無線デバイスの使用	24
	有線ネットワークへの接続	25
	有線ネットワークへの接続	25
	モデムの使用	25
	モデム ケーブルの接続	26
	各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続	26
4	ポインティング デバイスおよびキーボード	27
	ポインティング デバイスの使用	27
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	27
	ポイント スティックの使用	27
	タッチパッドの使用	27
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	
	イメージパッド ジェスチャの使用	28
	タップ	28
	スクロール	29
	ピンチとストレッチによるズーム	29
	回転(一部のモデルのみ)	30
	キーボードの使用	30
	ホットキーの位置	31
	テンキーの使用	32
	内蔵テンキーの使用	32
	内蔵テンキーのオン/オフの切り替え	33
	内蔵テンキーの機能の切り替え	33
	別売の外付けテンキーの使用	33
5	マルチメディア	34
	メディア操作機能の使用	34
	オーディオ	34
	スピーカーの接続	34
	ヘッドフォンの接続	34
	マイクの接続	35
	音量の調整	35
	コンピューターのオーディオ機能の確認	
	Web カメラ(一部のモデルのみ)	
	動画	
	VGA	
	DisplayPort(一部のモデルのみ)	37

6	電源の管理		38
	コンピュ	ーターのシャットダウン	38
	電源オプ	ションの設定	39
		省電力設定の使用	39
		スリープの開始および終了	39
		ユーザーによるハイバネーションの開始の有効化および終了	39
		復帰時のパスワード保護の設定	40
		電源メーターの使用	40
		電源メーターおよび電源設定の使用	40
		バッテリ電源の使用	40
		バッテリに関する詳細情報の確認	41
		[HP バッテリ チェック]の使用	41
		バッテリ充電残量の表示	41
		バッテリの放電時間の最長化	41
		ロー バッテリ状態への対処	42
		ロー バッテリ状態の確認	42
		ロー バッテリ状態の解決	42
		バッテリの着脱	43
		バッテリの装着	43
		バッテリの取り外し	43
		バッテリの節電	43
		ユーザーが交換可能なバッテリの保管(一部のモデルのみ)	44
		ユーザーが交換可能なバッテリの処分(一部のモデルのみ)	44
		ユーザーが交換可能なバッテリの交換(一部のモデルのみ)	44
		外部電源の使用	44
		AC アダプターのテスト	
		スイッチャブル グラフィックス/デュアル グラフィックス(一部のモデルのみ) .	
		スイッチャブル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)	46
7	外付けカードお	よび外付けデバイス	47
	メディア	カード リーダーでのカードの使用(一部のモデルのみ)	47
		メディア カードの挿入	47
		メディア カードの取り出し	48
	Express0	Card の使用(一部のモデルのみ)	48
		ExpressCard の設定	48
		ExpressCard の挿入	49
		ExpressCard の取り出し	50
	スマート	カードの使用(一部のモデルのみ)	50
		スマート カードの挿入	51

		スマート カードの取り出し	51
		USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	51
		USB デバイスの接続	52
		USB デバイスの取り外し	52
		eSATA デバイスの使用(一部のモデルのみ)	53
		eSATA デバイスの接続	54
		eSATA デバイスの取り外し	54
		別売の外付けデバイスの使用	55
		別売の外付けドライブの使用	55
		ドッキング コネクタの使用	56
8	ドライ	`ヺ	57
		ドライブの取り扱い	57
		ハードドライブの使用	58
		底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし	58
		底面カバーの取り外し	58
		ハードドライブの交換またはアップグレード	59
		ハードドライブの取り外し	59
		ハードドライブ パフォーマンスの向上	60
		[ディスク デフラグ]の使用	60
		[ディスク クリーンアップ]の使用	60
		[HP 3D DriveGuard]の使用(一部のモデルのみ)	61
		[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	61
		停止されたハードドライブでの電源管理	61
		[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	62
		オプティカル ドライブの使用(一部のモデルのみ)	62
		取り付けられているオプティカル ドライブの確認	62
		オプティカル ドライブの挿入	62
		トレイ ローディング式	62
		オプティカル ディスクの取り出し	63
		トレイ ローディング式	63
		ディスク トレイが正常に開く場合	63
		ディスク トレイが正常に開かない場合	64
		オプティカル ドライブの共有	66
9	セキュ	. リティ	67
		コンピューターの保護	67
		パスワードの使用	68
		Windows でのパスワードの設定	69

	[Computer Setup]でのパスワードの設定	69
	BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の管理	70
	BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の入力	71
	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワードの管理	71
	DriveLock パスワードの設定	72
	DriveLock パスワードの入力	73
	DriveLock Password(DriveLock パスワード)の変更	73
	DriveLock による保護の解除	74
	[Computer Setup]の自動 DriveLock(ドライブロック)の使用	74
	自動 DriveLock パスワードの入力	75
	自動 DriveLock による保護の解除	75
	ウィルス対策ソフトウェアの使用	76
	ファイアウォール ソフトウェアの使用	76
	緊急セキュリティ アップデートのインストール	77
	別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続	77
	指紋認証システムの使用(一部のモデルのみ)	78
	指紋認証システムの位置	78
10	メンテナンス	79
	メモリ モジュールの追加または交換	79
	コンピューターの清掃	
	清掃用の製品	
	清掃手順	82
	ディスプレイの清掃	82
	側面およびカバーの清掃	82
	タッチパッドおよびキーボードの清掃	82
	プログラムおよびドライバーの更新	83
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャー)の使用	83
11	バックアップおよび 復元	84
	情報のバックアップ	84
	システムの復元の実行	85
	Windows リカバリ ツールの使用	85
	f11 リカバリ ツールの使用	86
	別売の Windows 8オペレーティング システムのメディアを使用した情報の復元	87
	[HP Software Setup](HP ソフトウェア セットアップ)の使用	87
12	[Computer Setup] (BIOS) および詳細なシステム診断	88
	[Computer Setup]の使用	88

		[Computer Setup]の開始	88
		[Computer Setup]での移動および選択	88
		[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	89
		BIOS の更新	90
		BIOS のバージョンの確認	90
		BIOS アップデートのダウンロード	91
		詳細なシステム診断の使用	92
13	サポ	·	93
		サポート窓口へのお問い合わせ	93
		ラベル	94
14	仕様		95
		入力電源	95
		動作環境	96
付録	A	コンピューターの持ち運び	97
付録	В	トラブルシューティング	99
		トラブルシューティング情報	99
		問題の解決	99
		コンピューターが起動しない場合	100
		コンピューターの画面に何も表示されない場合場合	100
		ソフトウェアが正常に動作しない場合	100
		コンピューターが起動しているが、応答しない場合場合	100
		コンピューターが異常に熱くなっている場合	101
		外付けデバイスが動作しない場合	101
		コンピューターを無線ネットワークに接続できない場合場合	101
		オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合	102
		コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合	103
		ディスクが再生できない場合	103
		動画が外付けディスプレイに表示されない場合場合	103
		ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合。	104
付録	C	静電気対策	105
# 21			400

1 ようこそ

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の手順を実行することが重要です。

- Windows®の新しい機能について詳しくは、印刷物の『Windows 8の基本操作』を参照してください。
- ☆ ヒント: 開いているアプリケーションまたは Windows デスクトップからコンピューターのスタート画面に素早く戻るには、キーボードの Windows ロゴ キー を押します。 もう一度 Windows ロゴ キーを押すと、前の画面に戻ります。
- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。 詳しくは、18ページの「ネットワークへの接続」を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアの更新:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。このソフトウェアは、お使いのコンピューターにプリインストールされています。詳しくは、76ページの「ウィルス対策ソフトウェアの使用」を参照してください
- コンピューター本体の確認:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。 詳しくは、 4 ページの「コンピューターの概要」および27 ページの「ポインティング デバイスおよび キーボード」を参照してください。
- **インストールされているソフトウェアの確認**: コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。
 - スタート画面で「ア」と入力して**[アプリケーション]**をクリックし、表示されたオプションから選択します。 コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれている場合やソフトウェアの製造元の Web サイトで提供されている場合があります。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成して、ハードドライブをバックアップします。
 84 ページの「バックアップおよび復元」を参照してください。

コンピューターの新しい使い方

無線トラックパッドおよび新しい Windows 8 タッチ ジェスチャを使用して、画像やテキストのページの管理を円滑にします。
 28 ページの「イメージパッド ジェスチャの使用」を参照してください。

情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提供される情報
『セットアップ手順』(印刷物のポスター)	コンピューターのセットアップ方法
	コンピューター各部の名称
『Windows 8 の基本操作』	Windows® 8の使用および操作の概要
[ヘルプとサポート]	• オペレーティング システムの情報
[ヘルプとサポート]にアクセスするには、「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します このガイドの最新情報を入手するには、HP のサポート窓口にお問い合わせください。 日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/を参照してく	 ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート トラブルシューティング ツール HP のサポート窓口へのお問い合わせ方法
ださい。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください	
『規定、安全、および環境に関するご注意』	• 規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーション→[マイ コン ピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します	• バッテリの処分に関する情報
『快適に使用していただくために』	正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および 作業上の習慣
このガイドを表示するには、スタート画面で「 HP 」と 入力し、 $[HP \ Support \ Assistant] \rightarrow [マイ コンピューター] \rightarrow [ユーザー ガイド] の順に選択します$	• 電気的および物理的安全基準に関する情報
または	
http://www.hp.com/ergo/ (英語サイト)から[日本語] を選択します	
『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の国や地域のお問い合わせ先については、製品に付属している冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください)	HP のサポート窓口の電話番号
この冊子はお使いのコンピューターに付属しています	
HPの Web サイト	● HP のサポートに関する情報
窓口にお問い合わせください。 日本でのサポートに	・ 部品の購入とその他のヘルプの確認
ついては、 http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。 日本以外の国や地域でのサポートについては、 http://welcome.hp.com/country/us/en/ wwcontact us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください	● デバイスで利用可能なオプション製品

リソース 提供される情報

限定保証規定*

保証に関する情報

オンラインの保証を表示するには、以下の操作を行い ます

スタート画面で「HP」と入力し、[HP Support Assistant]→[マイ コンピューター]→[保証規定およびサービス]の順に選択します

または

http://www.hp.com/go/orderdocuments/ (英語サイト)

から[日本(日本語)]を選択します

- * お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントまたは製品に同梱されている CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。 また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に同梱されている国や地域もあります。 保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。 http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください
- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


保証規定の印刷物のコピーを請求する場合は、製品番号および保証期間 (サービス ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください

■要: お使いの HP 製品を上記の住所宛に返品しないでください。 日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact// を参照してください。 日本以外の国や地域でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください

2 コンピューターの概要

表面の各部

イメージパッド



名称		説明
(1)	ポイント スティック	ポインターを動かして、画面上の項目を選択した り、アクティブにしたりします
(2)	左のポイント スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	イメージパッド オン/オフ切り替え 機能	イメージパッドをオンまたはオフにします
(4)	イメージパッド ゾーン	ポインターを動かして、画面上の項目を選択した り、アクティブにしたりします
(5)	左のイメージパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します

名称		説明
(6)	右のポイント スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(7)	右のイメージパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

ランプ



名称			説明
(1)	மு	電源ランプ	点灯: コンピューターの電源がオンになっています
			点滅: コンピューターがスリープ状態になっています
			消灯: コンピューターの電源がオフになっています
(2)		Num Lock ランプ	白色: Num Lock がオンになっています
(3)	⁽⁽¹⁾⁾	無線ランプ	 白色: 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth®デバイスなどの内蔵無 線デバイスの電源がオンになっています
			オレンジ色: すべての無線デバイスがオフになっています
(4)	(1)	Web ブラウザー ランプ	点灯: コンピューターの電源がオンになっています
			消灯: コンピューターの電源がオフになっています
(5)	4 ⊘	ミュート(消音)ランプ	オレンジ色: コンピューターのサウンドがオフに なっています
			消灯: コンピューターのサウンドがオンになって います


名称		説明
(6)	Caps Lock ランプ	点灯: Caps Lock がオンになっています
(7)	イメージパッド オン/オフ ランプ	オレンジ色: イメージパッドがオフになっています
		• 消灯: イメージパッドがオンになっています

ボタンおよび指紋認証システム(一部のモデルのみ)




名称			説明
(1)	மு	電源ボタン	コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります
			コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます
			コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します
			コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します
			注意: 電源ボタンを押し続けると、保存されていない情報 は失われます
			コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順 を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままに すると、コンピューターの電源が切れます
			電源設定について詳しく調べるには、電源オプションを参照してください。 スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します
(2)	(₍ 1 ₎₎	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立され ません
(3)	(11)	Web ブラウザー ボタン	初期設定の Web ブラウザーを開きます
(4)	4 ⊘	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします
(5)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます

キー




名称			説明
(1)		esc +—	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2)		fn +-	ファンクション キー、num lk キー、または esc キーと組み 合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能 を実行します
(3)	4	Windows ロゴ キー	開いているアプリケーションまたはデスクトップから、ス タート画面に戻ります
			注記 : もう一度 Windows ロゴ キーを押すと、前の画面に 戻ります
(4)		ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(5)		内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
			オンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、その キーの右上または手前側面にあるアイコンで示された機能 が実行されます
(6)	≣	Windows アプリケーション キー	[アプリケーション] ツールバーを表示します

前面の各部



名称			説明
(2)	மு	電源ランプ	点灯: コンピューターの電源がオンになっています
			点滅: コンピューターがサスペンド状態になっています
			消灯: コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバネーション状態になっています
(3)	#	AC アダプター/バッテリ ランプ	白色に点灯: コンピューターは外部電源に接続 され、バッテリの充電は90~99%完了しています
			オレンジ色に点灯: コンピューターは外部電源 に接続され、バッテリの充電は0~90%完了して います
			 オレンジ色で点滅: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状態になっています。 完全なロー バッテリ状態になった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅し始めます
			• 消灯: バッテリは完全に充電されています
(4)	8	ハードドライブ ランプ	白色で点滅: ハードドライブにアクセスしています
			オレンジ色に点灯: [HP 3D DriveGuard]によってハードドライブが一時停止しています
(5)		通気孔(×3)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空 気を通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です


右側面の各部



名称			説明
(1)	=	ExpressCard スロット	別売の ExpressCard またはスマート カードに対応 しています
(2)		メディア カード リーダー	以下のフォーマットのメディア カードに対応して います
			• マルチメディアカード
			• SD (Secure Digital) メモリーカード
(3)	\mathbf{O}	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネ クタ/オーディオ入力(マイク)コネク タ	別売または市販の電源付きステレオ スピーカー、 ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオなどを接続します。 別売のヘッドセッ ト マイクも接続します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。 安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。 このガイドを表示するには、スタート画面で [HP Support Assistant] アプリケーション \rightarrow [マイコンピューター] \rightarrow [ユーザー ガイド] の順に選択します
			注記 : コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
			注記: デバイス ケーブルが、オーディオ出力(ヘッドフォン) およびオーディオ入力(マイク)の両方をサポートする 4 芯コネクタを備えていることを確認します
(4)	Ð	DisplayPort	高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイ デバイスを接続します
(5)	eSATA •€÷	eSATA/USB 2.0 コンボ コネクタ	eSATA 外部ハードドライブなどの高性能な eSATA コンポーネント、または別売の USB デバイスを接続 します

名称			説明
(6)		通気孔(×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように 空気を通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(7)	므	ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(8)		セキュリティ ロック ケーブル用ス ロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピュー ターに接続します
	_		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果 はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り 扱いを完全に防ぐものではありません

左側面の各部



名称			説明
(1)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(2)	**	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(3)	•	RJ-11(モデム)コネクタ(一部のモデルの み)	モデム ケーブルを接続します
(4)		オプティカル ドライブ	オプティカル ディスクの読み取りおよび書き込みを行い ます (一部のモデルのみ)
(5)		オプティカル ドライブ ランプ	点灯: オプティカル ドライブにアクセスしています消灯: オプティカル ドライブはアイドル状態です
(6)		スマート カード リーダー	別売または市販のスマート カードに対応しています

背面の各部



名称			説明
(1)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接 続します
(2)	.	USB 2.0 ポート	別売の USB デバイスを接続します
(3)	ss-;	USB 3.0 ポート	別売の USB デバイスを接続します


ディスプレイの各部



名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信する無 線信号を送受信します
(2)	無線 WAN アンテナ(×2)*	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信する無線 信号を送受信します
(3)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(4)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	Web カメラの使用中に点灯します
(5)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラの使用方法については、[ヘルプとサポート]を参照してください。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して [ヘルプとサポート] を選択します
(6)	キーボード ライト	キーボードを照らします(特に、周囲が暗い場合)
(7)	キーボード ライト ボタンおよび周辺光セン サー	キーボード ライトを点灯または消灯します

^{*} アンテナはコンピューターの外側からは見えません。 転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。 お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。 このガイドを表示するには、スタート画面で「HP」と入力し、[HP Support Assistant] \rightarrow [マイ コンピューター] \rightarrow [ユーザー ガイド]の順に選択します。

裏面



名称		説明
(1)	底面カバー	ハードドライブ、無線 LAN モジュール スロット、無 線 WAN モジュール スロット、およびメモリ モ ジュール スロットが装着されています
		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。 モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]から HPのサポート窓口にお問い合わせください
(2)	底面カバー リリース ラッチ	ハードドライブ ベイのカバーおよびメモリ モジュー ル スロットの固定を解除します
	\	注記: 底面カバーのネジはリリース ラッチの下にあ ります
(3)	バッテリ ベイ	バッテリが装着されています
(4)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(5)	SIM スロット	無線 SIM(Subscriber Identity Module)カードに対応 しています。 SIM スロットは、バッテリ ベイの中に あります

名称		説明
(6)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空 気を通します
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。 通常の操作を行っているときに内部ファンが回転した り停止したりしますが、これは正常な動作です
(7)	Bluetooth コンパートメント	Bluetooth デバイスを取り付けます
(8)	スピーカー	サウンドを出力します

3 ネットワークへの接続

お使いのコンピューターは、どこへでも持ち運べます。 しかし、自宅にいるときでも、コンピューターを有線または無線ネットワークに接続して使用すれば、世界中を検索して何百万もの Web サイトの情報にアクセスできます。 この章では、ネットワークで世界と接続する方法について説明します。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。 お買い上げいただい たコンピューターには、以下の無線デバイスが複数内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス:会社の事務所、自宅、および公共の場所 (空港、レストラン、喫茶店、ホテル、大学など) で、コンピューターを無線ローカル エリアネットワーク (一般に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます) に接続します。無線 LAN では、コンピューターのモバイル無線デバイスは無線ルーターまたは無線アクセス ポイントと通信します。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール (一部のモデルのみ):より広い範囲での無線接続を実現する、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバイスです。 モバイル ネットワーク事業者は、地理的に広い範囲に基地局 (携帯電話の通信塔に似ています) を設置し、県や地域、場合によっては国全体にわたってサービスエリアを効率的に提供します。
- Bluetooth デバイス: 他の Bluetooth 対応デバイス(コンピューター、電話機、プリンター、ヘッドセット、スピーカー、カメラなど)に接続するためのパーソナル エリア ネットワーク (PAN)を確立します。 PAN では、各デバイスが他のデバイスと直接通信するため、デバイス同士が比較的近距離になければなりません(通常は約10 m以内)。

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている情報および Web サイトへのリンクを参照してください。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 無線ボタン、無線スイッチ、または無線キー(この章ではこれらすべてを無線ボタンと呼びます)
- オペレーティング システムの制御機能

無線ボタンの使用

モデルにもよりますが、コンピューターには無線ボタン、複数の無線デバイス、1つまたは2つの無 線ランプがあります。 出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイスは有効になって いるため、コンピューターの電源を入れると白色の無線ランプが点灯します。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表す ものではありません。 無線ランプが白色の場合は、少なくとも1つの無線デバイスがオンになって いることを示しています。 無線ランプがオフ(オレンジ色)の場合は、すべての無線デバイスがオ フになっていることを示しています。

営津記: モデルによっては、すべての無線デバイスがオフになっている場合に無線ランプがオレンジ 色になります。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオ ンとオフの切り替えを、無線ボタンで同時に行うことができます。

オペレーティング システムの制御機能の使用

[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接 続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

オペレーティングシステムの制御機能を使用するには、以下の操作を行います。

- スタート画面で「ネットワーク」と入力して[設定]を選択します。
- 検索ボックスに「ネットワークと共有」と入力して[ネットワークと共有センター]を選択しま す。

詳しくは、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択してください。

無線 LAN の使用

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、 複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) にアクセスできます。

注》注記: 無線ルーターと無線アクセス ポイントという用語は、同じ意味で使用されることがよくあ ります。

- 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周 辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使 用します。
- ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルーターを使用して、 複数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、および ファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。

お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラス トラクチャ(サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される)に接続 する必要があります。

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

自宅でインターネット アクセスをセットアップする場合は、インターネット サービス プロバイダー (ISP) アカウントを設定する必要があります。 インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。 ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業へのサポートを提供しています。


| 注記: インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。 この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム (DSL またはケーブル) (1) およびインターネット サービス プロバイ ダー(ISP)が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター (2) (別売)
- 無線コンピューター(3)
- | 一部のモデムには、無線ルーターが内蔵されています。 モデムの種類については、ISPに問 い合わせて確認してください。

以下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークの設置例を示しています。



お使いのネットワークを拡張する場合、新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追 加してインターネットに接続できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報 を参照してください。

無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロ バイダー(ISP)から提供されている情報を参照してください。

営 注記: 最初に、ルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピュー ターをルーターに接続することをおすすめします。 コンピューターが正常にインターネットに接続 できることを確認したら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスし ます。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。 無線 LAN スポットと呼ばれ るインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られて いないことがあります。 無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安 がある場合は、ネットワークに接続しての操作を、機密性の低い電子メールや基本的なネット サー フィン程度にとどめておいてください。

無線信号はネットワークの外に出てしまうため、保護されていない信号を他の無線 LAN デバイスに拾われる可能性があります。 事前に以下のような対策を取ることで無線 LAN を保護します。

ファイアウォールを使用する

ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わしいデータを破棄します。 利用できるファイアウォールには、ソフトウェアとハードウェアの両方があります。 ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせて使用します。

無線を暗号化する

無線の暗号化では、セキュリティ設定によってネットワークから送信されるデータの暗号化と復号化を行います。 詳しくは、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択してください。

無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

- 1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。 デバイスがオンになっている場合 は、無線ランプがオン(白色)になります。 無線ランプがオフ(オレンジ色)になっている場合は、無線ボタンを押します。
 - 学 注記: モデルによっては、すべての無線デバイスがオフになっている場合に無線ランプがオレンジ色になります。
- 2. デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイコンをタップして押し続けるかクリックします。
- 一覧から接続する無線 LAN を選択します。
- 4. [接続]をクリックします。

無線 LAN がセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードの入力を求めるメッセージが表示されます。 コードを入力し、[OK]をクリックして接続を完了します。

- 学注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
- 学注記: 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、デスクトップから、ネットワーク ステータス アイコンを右クリックして、[ネットワークと共有センターを開く]を選択します。 [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。 オプションの一覧が表示されて、手動で検索してネットワークに接続したり、新しいネットワーク接続を作成するなどのオプションを選択できます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク アイコンの上にマウス ポインターを置くと、接続の名前およびステータスを確認できます。

学注記: 動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の機器の数や配置などの展開状況、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)

HP モバイル ブロードバンドを使用すると、コンピューターで無線 WAN を使用できるため、無線 LAN でのアクセスよりも、より多くの場所のより広い範囲からインターネットにアクセスできます。 HP モバイル ブロードバンドを使用するには、ネットワーク サービス プロバイダー (「モバイル ネットワーク事業者」と呼ばれます) と契約する必要があります。ネットワーク サービス プロバイ

ダーは、ほとんどの場合、携帯電話事業者です。 HP モバイル ブロードバンドの対応範囲は、携帯 電話の通話可能範囲とほぼ同じです。

モバイル ネットワーク事業者のサービスを利用して HP モバイル ブロードバンドを使用すると、出 張や移動中、または無線 LAN スポットの範囲外にいるときでも、インターネットへの接続、電子メー ルの送信、および企業ネットワークへの接続が常時可能になります。

HP は、以下のテクノロジーをサポートしています。

- HSPA (High Speed Packet Access) は、GSM (Global System for Mobile Communications) 電気通信標準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。
- EV-DO (Evolution Data Optimized) は、CDMA (Code Division Multiple Access) 電気通信標 準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。

モバイル ブロードバンド サービスを有効にするには、HP モバイル ブロードバンド モジュールの シリアル番号が必要な場合があります。 シリアル番号は、コンピューターのバッテリ ベイの内側に 貼付されているラベルに印刷されています。

モバイル ネットワーク事業者によっては、SIM が必要な場合があります。 SIM には、PIN (個人識 別番号) やネットワーク情報など、ユーザーに関する基本的な情報が含まれています。 一部のコン ピューターでは、SIM がバッテリ ベイにあらかじめ装着されています。 SIM があらかじめ装着され ていない場合、SIM は、コンピューターに付属している HP モバイル ブロードバンド情報に含まれて いるか、モバイル ネットワーク事業者から別途入手できることがあります。

SIM の装着および取り外しについて詳しくは、この章の23 ページの「SIM の装着および取り出し」 を参照してください。

HP モバイル ブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイル ネットワーク事業者のサービス を有効にする方法については、コンピューターに付属している HP モバイル ブロードバンド情報を参 照してください。 詳しくは、HPの Web サイト、http://www.hp.com/go/mobilebroadband を参照し てください。


SIM の装着および取り出し

↑ 注意: コネクタの損傷を防ぐため、SIM を装着するときは無理な力を加えないでください。

SIM を装着するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。
- ディスプレイを閉じます。 2.
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- バッテリ ベイが手前を向くようにして、コンピューターの底面が上になるように安定した平ら な場所に置きます。
- **6.** バッテリを取り外します。 詳しくは、43 ページの「バッテリの着脱」を参照してください。

- 7. SIM を SIM スロットに挿入し、しっかり固定されるまでそっと押し込みます。
 - | **注記**: SIM カードをコンピューターに挿入する方向については、バッテリ ベイに示された図をご覧ください。



- 8. バッテリを取り付けなおします。詳しくは、 <u>43 ページの「バッテリの着脱」</u>を参照してくだ さい。
- ☆ 注記: バッテリを装着しなおさないと、HP モバイル ブロードバンドは無効になります。
- 9. 外部電源を接続しなおします。
- 10. 外付けデバイスを接続しなおします。
- 11. コンピューターの電源を入れます。

SIM を取り出すには、SIM をいったんスロットに押し込んで、固定を解除してから引き抜きます。

Bluetooth 無線デバイスの使用

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター(デスクトップ、ノートブック、PDA)
- 電話機(携帯、コードレス、スマートフォン)
- イメージング デバイス (プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス (ヘッドセット、スピーカー)
- ・マウス

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツーピア機能を提供します。 Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。

有線ネットワークへの接続

有線ネットワークには、ローカル エリア ネットワーク(LAN)とモデム接続の2種類があります。 LAN 接続ではネットワーク ケーブルを使用しており、電話ケーブルを使用するモデムよりも大幅に 高速になります。 これらのケーブルは別売です。

↑ **警告!** 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。


有線ネットワークへの接続

コンピューターを自宅のルーターに直接有線接続する(無線で作業しない)場合、または会社の既存 の有線ネットワークに接続する場合は、有線 LAN 接続を使用します。

LAN に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブルを使用する必要があります。

ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます (1)。
- 2. ネットワーク ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントまたはルーターに差 し込みます (2)。
 - **営津記**: ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア (3) が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端をコンピュー ター側に向けます。




モデムの使用

お使いのコンピューターの内蔵モデムをアナログ電話回線に接続するには、6 ピンの RJ-11 モデム ケーブルを使用する必要があります。 国や地域によっては、各国または各地域仕様のモデム ケーブ ル アダプターも必要な場合があります。 デジタル構内回線(PBX)システム用のコネクタは、アナ ログ電話回線用のモジュラー コンセントと似ていますが、このモデムには使用できません。

モデム ケーブルの接続

モデム ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラー コンセントに接続します(2)。
 - 学<mark>注記: モデム ケーブルに、テレビやラジオからの干渉を防止するノイズ抑制コア(3)が取り</mark>付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端をコンピューター側に向けます。




各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続

モジュラー コンセントは、国や地域によって異なります。 モデムおよびモデル ケーブルを国や地域の外で使用する場合は、各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターを用意する必要があります。

RJ-11 モデム コネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラー コンセントにケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます(1)。
- 2. モデム ケーブルをモデム ケーブル アダプターに接続します (2)。
- モデム ケーブル アダプターを電話回線用モジュラー コンセントに接続します(3)。



ポインティング デバイスおよびキーボー

ポインティング デバイスの使用

|学 注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウ ス(別売)をコンピューターの USB ポートのどれかに接続して使用できます。

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定を カスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、以下の操作を行います。

スタート画面で「マ」と入力します。検索ボックスで「マウス」と入力し、[設定]をクリックし て[マウス]を選択します。

ポイント スティックの使用


ポイント スティックを移動したい方向に向かって押しつけます。 ポイント スティックの左右のボ タンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に機能します。

タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッド上でポインターを移動したい方向に1本の指をスライドさ せます。 左のタッチパッド ボタンと右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと 同様に使用します。

タッチパッドのオフ/オンの切り替え

タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッドの左上隅のエリアをすばやくダブルタップ します。



イメージパッド ジェスチャの使用

お使いのタッチパッドまたはタッチ スクリーン (一部のモデルのみ) では、ポインターの動きを指 で操作することにより、画面上でポインティング デバイスを移動できます。

- **ヒント**: タッチ スクリーン コンピューターでは、ディスプレイ上、タッチパッド上、またはそれ 62つを組み合わせた状態でジェスチャを実行できます。

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。 タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

☆記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

- 1. スタート画面で「マウス」と入力して、[設定]→[マウス]の順に選択します。
- 2. [デバイス設定]タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを選択してから、 [Settings] (設定) をクリックします。
- 3. ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。

ジェスチャをオフまたはオンにするには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「マウス」と入力して、[設定]→[マウス]の順に選択します。
- 2. [デバイス設定]タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを選択してから、[設定] をクリックします。
- オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **4.** [**適用**]→[**OK**]の順にクリックします。

タップ

画面上で選択するには、ポインターを画面上の項目に移動してタップします。


- イメージパッド ゾーンで、1本の指でタップして(軽くたたいて)選択します。 項目をダブル タップして開きます。
- | **注記**: イメージパッド上で項目を押したままにすると、その項目に関する情報を提供するヘルプ 画面が表示されます。



スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に移動するときに便利です。


2本の指を少し離してイメージパッド ゾーン上に置き、上下左右の方向にドラッグします。



ピンチとストレッチによるズーム

指でつまむ動作のピンチおよび指を開く動作のストレッチにより、画像やテキストを拡大したり縮小 したりするズームができます。

- イメージパッド ゾーンで2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げると ズームイン(拡大)できます。
- イメージパッド ゾーンで2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭め るとズームアウト(縮小)できます。




回転 (一部のモデルのみ)

回転を使用すると、写真などの項目を回転できます。

• オブジェクトの上にポインターを置いてから、左手の人差し指をイメージパッド ゾーンに固定します。 右手を使用して、人差し指を 12 時から 3 時の位置へと弧を描きながら動かします。 逆方向へと回転させるには、人差し指を 3 時から 12 時の方向に動かします。

| **注記**: 回転は、オブジェクトまたは画像を操作できる特定のアプリケーションを対象としております。 回転が機能しないアプリケーションもあります。



キーボードの使用

キーボードおよびマウスを使用すると、入力、項目の選択、スクロールができ、タッチ ジェスチャを使用する場合と同じ機能の実行が可能です。 キーボードを使用すると、操作キーおよびホットキーを使って特定の機能も実行できます。


☆ ヒント: キーボードの Windows ロゴ キー ■ を使用すると、開いているアプリケーションや

Windows デスクトップからスタート画面にすばやく戻ることができます。 もう一度 Windows ロゴキーを押すと、前の画面に戻ります。

| 注記: 国または地域によっては、キーボードに含まれるキーおよびキーボード機能がこの項目での説明と異なる場合もあります。

ホットキーの位置

ホットキーは、fn キー (2) と、esc キー (1) またはファンクション キー (4) のどれかの組み合わ せです。



ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。


ホットキーの組み合 わせ		説明	
	fn + esc	システム情報を表示します	
_		スリープを開始します。これによって、情報がシステム メモリに保存されます。 ディスプレイと その他のシステム コンポーネントはオフになり、節電されます	
		スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します	
		注意 : 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください	
	fn + f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。 たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、fn + f4 キーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターのビデオ情報を受け取ります。 fn + f4 ホットキーでは、コンピューターのビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます	
♦	fn + f6	スピーカーの音量を下げます	
4 3))	fn + f7	スピーカーの音量を上げます	
ê	fn + f8	[HP Power Assistant]を起動します。 取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報を表示します。 どのバッテリが充電中であるか、また各バッテリの充電残量がどれくらいあるかが表示されます	

ホットキ わせ	一の組み合	説明
*	fn + f9	画面の輝度を下げます
*	fn + f10	画面の輝度を上げます

テンキーの使用

このコンピューターには、テンキーが内蔵されています。 お使いのコンピューターでは、別売の外 付けテンキーまたはテンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

内蔵テンキーの使用



	名称	説明
(2)	fn +—	num lk キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります
		注記: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されているときは、内蔵テンキーは機能しません
(5)	内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様 に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版の キー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
		オンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、そのキー の右上または手前側面にあるアイコンで示された機能が実行さ れます

内蔵テンキーのオン/オフの切り替え

内蔵テンキーをオンにするには、fn + num lk キーを押します。 内蔵テンキーをオフにするには、も う一度 fn + num lk キーを押します。

☆記: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されているときは、内蔵テンキー はオフになります。

内蔵テンキーの機能の切り替え

内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーがオフのときに、テンキーのナビゲーション機能を使用するには、fn キーを押しながら テンキーを押します。
- テンキーがオンのときに、テンキー部分のキーボードの文字入力機能を使用するには、以下の操 作を行います。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます。(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。 たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機 能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外 付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

5 マルチメディア

お使いのコンピューターには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- 内蔵スピーカー
- 内蔵マイク
- 内蔵 Web カメラ
- プリインストールされたマルチメディア ソフトウェア
- マルチメディア ボタンまたはマルチメディア キー

メディア操作機能の使用

お使いのモデルのコンピューターによっては、メディア ファイルを再生、一時停止、早送り、また は早戻しできる以下のマルチメディア操作機能が搭載されている場合があります。

- メディア ボタン
- メディア ホットキー (特定のキーを fn キーとー緒に押します)
- メディア キー

オーディオ

お使いの HP 製コンピューターでは、音楽 CD の再生、音楽のダウンロードや再生、Web 上のオーディオ コンテンツ(ラジオなど)のストリーミング、オーディオの録音、オーディオとビデオの組み合わせによるマルチメディアの作成などが可能です。 オーディオを聴く楽しみを広げるには、スピーカーやヘッドフォンなどの外付けオーディオ デバイスを接続します。

スピーカーの接続

有線のスピーカーをコンピューターに接続する場合は、コンピューターまたはドッキング ステーションの USB ポート(またはオーディオ出力コネクタ)に接続します。

無線スピーカーをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。 オーディオ デバイスを接続する前に、必ず音量を調整してください。

ヘッドフォンの接続

有線のヘッドフォンは、コンピューターのヘッドフォン コネクタに接続できます。

無線のヘッドフォンをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

↑ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量を低く設定してからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

マイクの接続

オーディオを録音するには、コンピューターのマイク コネクタにマイクを接続します。 良好な録音 結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

音量の調整

お使いのモデルのコンピューターによって、音量の調整には以下のどれかを使用します。

- 音量ボタン
- 音量調整ホットキー (特定のキーを fn キーとー緒に押します)
- 音量キー
- <u>↑ 警告!</u> 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。 安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。 このガイドを表示するには、スタート画面で「HP」と入力し、[HP Support Assistant]→[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。
- 学注記: お使いのコンピューターの音量調整機能の種類について詳しくは、4 ページの「コンピューターの概要」を参照してください。

コンピューターのオーディオ機能の確認

学注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

- スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

[サウンド]ウィンドウが開いたら、**[サウンド]**タブを選択します。 **[プログラム イベント]**で ビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、**[テスト]**をクリックします。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「サウンド」と入力して「サウンド レコーダー」を選択します。
- 2. **[録音の開始]**をクリックし、マイクに向かって話します。 デスクトップにファイルを保存します。
- 3. マルチメディア プログラムを開き、録音内容を再生します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

Web カメラ (一部のモデルのみ)

一部のコンピューターには、Web カメラが内蔵されています。 プリインストールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラで静止画像を撮影したり、動画を録画したりできます。 また、写真や録画した動画をプレビューできます。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画の撮影および共有
- インスタント メッセージ ソフトウェアを使用した動画のストリーミング
- 静止画像の撮影

管理者は、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の セットアップ ウィザードまたは HP ProtectTools 管理者コンソールで[Face Recognition]のセキュリティ レベルを設定できます。このガイドを表示するには、スタート画面で「HP」と入力し、[HP Support Assistant] \rightarrow [マイ コンピューター] \rightarrow [ユーザー ガイド]の順に選択します。 Web カメラの使用について詳しくは、アプリケーションのヘルプを参照してください。

動画

お使いのコンピューターには、以下の外付けビデオ コネクタが 1 つ以上内蔵されている場合があります。


- VGA
- HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- DisplayPort

| 注記: お使いのコンピューターのビデオ コネクタについて詳しくは、4 ページの「コンピューター の概要」を参照してください。

VGA

外付けモニター コネクタまたは VGA コネクタは、外付け VGA モニターや VGA プロジェクターなど の外付け VGA ディスプレイ デバイスをコンピューターに接続するための、アナログ ディスプレイ インターフェイスです。

▲ VGA ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタ に接続します。



DisplayPort(一部のモデルのみ)

DisplayPort は、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの別 売のビデオまたはオーディオ デバイスとコンピューターを接続するためのコネクタです。 DisplayPort は VGA 外付けモニター ポートを上回るパフォーマンスを提供し、デジタル接続の質を向上させます。

- **注記**: DisplayPort を使用してビデオ信号または音声信号を伝送するには、DisplayPort ケーブル(別売)が必要です。
- **| 注記:** コンピューターの DisplayPort コネクタには、1 つの DisplayPort デバイスを接続できます。 コンピューター本体の画面に表示される情報を DisplayPort デバイスに同時に表示できます。

DisplayPort にビデオまたはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. DisplayPort ケーブルの一方の端をコンピューターの DisplayPort コネクタに接続します。
- 2. ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続します。接続後の手順については、製造元の 説明書を参照してください。
- **| 注記:** デバイスのケーブルを取り外すには、コネクタのリリース ボタンを押し下げて、ケーブルをコンピューターから取り外します。

6 電源の管理

営 注記: コンピューターには、電源ボタンまたは電源スイッチがあります。 このガイドで使用する **電源ボタン**という用語は、両方の種類の電源コントロールを指します。

コンピューターのシャットダウン

★ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終 了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB (Universal Serial Bus) ポート以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターの電源を切ることもできますが、Windows の[シャットダウン]コマンド を使用した以下の手順をおすすめします。

- **営業注記**: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前 に、電源ボタンを短く押してスリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。
 - 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
 - 2. スタート画面で、画面の右上隅または右下隅にポインターを置きます。
 - [設定]→[電源]アイコン→[シャットダウン]の順にクリックします。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の操作を 記載されている順に試みて緊急シャットダウンを行います。

- ctrl + alt + delete キーを押します。 [電源]アイコン→シャットダウンの順にクリックします。
- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切り離します。
- ユーザーが交換可能なバッテリを搭載したモデルの場合、バッテリを取り外します。

電源オプションの設定

省電力設定の使用

スリープは、出荷時に有効に設定されています。

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。 作業中のデータがメモリに保 存されます。

↑ 注意: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスク や外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープを開始しないでください。

営津記: コンピューターがスリープ状態の間は、どのような種類のネットワーク接続もコンピュー ター機能も開始できません。

スリープの開始および終了

コンピューターの電源が入っているときにスリープを開始するには、以下のどれかの操作を行いま す。

- 電源ボタンを短く押します。
- スタート画面で、画面の右上隅または右下隅にポインターを置きます。 チャームの一覧が表示 されたら、[**設定**]→[**電源**]アイコン→[スリープ]の順にクリックします。

スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻りま

(営業) 注記: 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面 に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

ユーザーによるハイバネーションの開始の有効化および終了

[電源オプション]を使用すると、ユーザーによって起動されたハイバネーションを有効にして、その 他の電源設定およびタイムアウトを変更できます。

- スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウン ド]→**[電源オプション**]の順に選択します。
- 左側の枠内で、[電源ボタンの動作の選択]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
- [電源ボタンを押したときの動作]領域で、[休止状態]を選択します。
- [変更の保存]をクリックします。

ハイバネーションを終了するには、電源ボタンを短く押します。 電源ランプが点灯し、作業を中断 した時点の画面に戻ります。

(学》注記: 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面 に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

- スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
- 4. [パスワードを必要とする (推奨)]をクリックします。
 - 学注記: ユーザー アカウントを作成したり、現在のユーザー アカウントを変更したりする場合は、[ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示される説明に沿って操作します。 ユーザー アカウント パスワードを作成または変更する必要がない場合は、手順5に進んでください。
- **5. [変更の保存]**をクリックします。

電源メーターの使用

電源メーターはタスクバーの右端の通知領域にあります。 電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターを[電源メーター]アイコンの上に移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコンをクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイコンの外観の違いで判断できます。 アイコンには、バッテリがロー バッテリ状態または完全なローバッテリ状態になった場合にそのメッセージも表示されます。

電源メーターおよび電源設定の使用

電源メーターは Windows デスクトップ上にあります。 電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、Windows デスクトップで、ポインターを[電源 メーター]アイコンの上に置きます。
- 電源オプションを使用したり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコンをクリックして一覧から項目を選択します。 スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイコンの形の違いで判断できます。 アイコンには、バッテリがロー バッテリ状態または完全なローバッテリ状態になった場合にそのメッセージも表示されます。

バッテリ電源の使用

☆ 警告! けがや事故、および機器の故障などの安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属しているバッテリ、HPが提供する交換用バッテリ、または HPから購入した対応するバッテリを使用してください。

外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源で動作します。 コンピューター のバッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、動作しているプログラム、画面の輝度、コン ピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。 コン ピューターを外部電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリは充電されるた め、停電した場合でも作業データを守ることができます。 充電済みのバッテリを装着したコン ピューターが外部電源で動作している場合、AC アダプターを取り外すか、または外部電源が切断さ れると、電源が自動的にバッテリ電源に切り替わります。

(学) 注記: 外部電源の接続を外すと、バッテリ寿命を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま す。 一部のモデルのコンピューターでは、グラフィックス モードを切り替えてバッテリ寿命を延ば すことができます。 詳しくは、45 ページの「スイッチャブル グラフィックス/デュアル グラ <u>フィックス(一部のモデルのみ)」</u>を参照してください。

バッテリに関する詳細情報の確認

[HP Support Assistant]アプリでは、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリの性能をテストするためのIHP バッテリ チェック]ツール
- バッテリの寿命を延ばすための、バッテリ ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 保管に関する情報
- バッテリの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

[バッテリ情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。

▲ バッテリ情報を表示するには、スタート画面で「HP」と入力し、[HP Support Assistant] → [バッテリおよびパフォーマンス]の順に選択します。

[HP バッテリ チェック]の使用

[ヘルプとサポート]では、コンピューターに取り付けられているバッテリの状態について情報を提供 します。

[HP バッテリ チェック]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターに接続します。
- (学/注記: [HP バッテリ チェック]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続し ておく必要があります。
- 2. バッテリ情報を表示するには、スタート画面で「HP」と入力し、[HP Support Assistant]→ [バッテリおよびパフォーマンス]の順に選択します。

[HP バッテリ チェック]は、バッテリとそのセルを検査して、バッテリとそのセルが正常に機能して いるかどうかを確認し、検査の結果を表示します。

バッテリ充電残量の表示

▲ タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター]アイコンの上にポインターを移動します。

バッテリの放電時間の最長化

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。 バッテリの容量は自然に低下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。

バッテリの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- ユーザーが交換可能なバッテリを搭載したコンピューターの場合、バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターのバッテリを取り外します。
- ユーザーが交換可能なバッテリを取り外した場合は、気温や湿度の低い場所に保管します。
- [電源オプション]で[省電力]設定を選択します。

ロー バッテリ状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。 ローバッテリ状態の警告およびシステム応答の設定は、[電源オプション]を使用して変更できます。 [電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→ [電源オプション]の順に選択します。

ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態また は完全なロー バッテリ状態になった場合は、以下のようになります。

バッテリ ランプ(一部のモデルのみ)が、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になっていることを示します。

または

• 通知領域の[電源メーター]アイコンが、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になっていることを通知します。

| **注記**: 電源メーターについて詳しくは、<u>40 ページの「電源メーターの使用」</u>を参照してください。

コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になると、短い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失われます。

ロー バッテリ状態の解決

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- ▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。
 - AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイスまたは拡張製品
 - HP からオプション製品として購入した電源アダプター

電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

電源を使用できない場合にロー バッテリ状態を解決するには、作業中のデータを保存してからコンピューターをシャットダウンします。

バッテリの着脱

バッテリの装着

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

▲ バッテリ ベイにバッテリを挿入し、しっかりと収まるまで押し込みます (1)。

左側のバッテリ リリース ラッチを使用すると、バッテリは自動的に固定されます(2)。 ラッ チをスライドさせて(2)、バッテリを固定します。



バッテリの取り外し

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

↑ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外す と、情報が失われる可能性があります。 バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、作業 中のデータを保存してから Windows の通常の手順でコンピューターをシャットダウンしてくださ

▲ 左側のバッテリ リリース ラッチをスライドさせ (1)、バッテリを取り外します (2)。



バッテリの節電

- スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウン ド]→**[電源オプション]**の順に選択します。
- [電源オプション]で低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続と LAN 接続をオフにして、モデムを使用す るアプリケーションを使用後すぐに終了します。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから 取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- 画面の輝度を下げます。
- しばらく作業を行わないときは、スリープを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

ユーザーが交換可能なバッテリの保管(一部のモデルのみ)

★ 注意: 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、ユーザーが交換可能な バッテリを取り出して別々に保管してください。

保管中のバッテリの放電を抑えるには、気温や湿度の低い場所にバッテリを保管してください。

注記: 保管中のバッテリは 6 か月ごとに点検する必要があります。 容量が 50%未満になっている場合は、再充電してから保管してください。

1か月以上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリ ゲージの調整を行ってください。

ユーザーが交換可能なバッテリの処分(一部のモデルのみ)

↑ 警告! 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたりしないでください。 また、バッテリの接点をショートさせたり、 火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの正しい処分方法については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。 このガイドを表示するには、スタート画面で「HP」と入力し、[HP Support Assistant] \rightarrow [マイコンピューター] \rightarrow [ユーザー ガイド]の順に選択します。

ユーザーが交換可能なバッテリの交換(一部のモデルのみ)

[ヘルプとサポート]にある[HP バッテリ チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリ容量が「ロー バッテリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようユーザーに通知します。 バッテリが HP の保証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。交換用バッテリの購入について詳しくは、メッセージに記載されている HP の Web サイトを参照してください。

外部電源の使用

- ♠ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
- <u>↑ 警告!</u> 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応する AC アダプターだけを使用してください。
- **| 注記**: 外部電源の接続について詳しくは、コンピューターに付属の『セットアップ手順』ポスターを参照してください。

外部電源は、純正の AC アダプター、または別売のドッキング デバイスや拡張製品を通じてコンピューターに供給されます。

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- バッテリを充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
- システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
- CD、DVD、またはBD(一部のモデルのみ)に情報を書き込む場合
- [ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域の[電源メーター]アイコンの表示が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの雷源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。

AC アダプターのテスト

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプター をテストします。

- コンピューターの電源が入らない。
- ディスプレイの電源が入らない。
- 電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターのバッテリを取り外します。
- 3. AC アダプターをコンピューターに接続してから、電源コンセントに接続します。
- コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが点灯した場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターが動作していないため交換 する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

スイッチャブル グラフィックス/デュアル グラフィックス(一部のモデルのみ)

一部のコンピューターには、スイッチャブル グラフィックスまたはデュアル グラフィックスが搭載 されています。

- スイッチャブル グラフィックス: AMD™と Intel の両方でサポートされています。 お使いのコ ンピューターに AMD の動的スイッチャブル グラフィックスが搭載されている場合は、スイッ チャブル グラフィックスのみがサポートされます。
- デュアル グラフィックス: AMD のみでサポートされています。 お使いのコンピューターに AMD Radeon デュアル グラフィックスが搭載されている場合は、デュアル グラフィックスの みがサポートされます。
- (営) 注記: デュアル グラフィックスは、DirectX バージョン 10 または 11 を使用する全画面モード のアプリケーションでのみ有効にできます。

学注記: お使いのノートブック コンピューターがスイッチャブル グラフィックスまたはデュアルグラフィックスをサポートしているかどうかを確認するには、コンピューターのグラフィックス プロセッサの構成を参照してください。 Intel HR CPU (Central Processing Unit) および AMD Trinity シリーズ APU (Accelerated Processing Unit) は、スイッチャブル グラフィックスをサポートしています。 AMD Trinity シリーズ A6、A8、および A10 APU は、デュアル グラフィックスをサポートしています。 AMD Trinity シリーズ A4 APU は、デュアル グラフィックスをサポートしていません。

スイッチャブル グラフィックスおよびデュアル グラフィックスのどちらにも、グラフィックスを処理するためのモードが2つ用意されています。

- パフォーマンス モード:アプリケーションを最適なパフォーマンスで実行します。
- 省電力モード:バッテリでの駆動時間を延ばします。

AMD のグラフィックス設定を管理するには、以下の操作を行います。

- 1. Windows デスクトップを右クリックし、[Configure Switchable Graphics] (切り替え可能なグラフィックスを設定する)を選択して[Catalyst Control Center] (Catalyst コントロール センター)を開きます。
- 2. [Power] (電源) タブをクリックし、[Switchable Graphics] (切り替え可能なグラフィックス) を選択します。

スイッチャブル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)

スイッチャブル グラフィックスを使用すると、パフォーマンス モードと省電力モードを切り替えることができます。

スイッチャブル グラフィックスの設定を管理するには、以下の操作を行います。

- Windows デスクトップを右クリックし、[Configure Switchable Graphics] (Switchable Graphics の設定) を選択します。
- 2. [Power] (電源) タブをクリックし、[Switchable Graphics] (切り替え可能なグラフィックス) を選択します。

スイッチャブル グラフィックスでは、電源の要件に基づいて、パフォーマンス モードと省電力モードのどちらかを個々のアプリケーションに割り当てます。 個々のアプリケーションの設定を手動で変更することもできます。個々のアプリケーションは、[Recent Applications](最近使用したアプリケーション)ドロップダウン メニューから、または[Other Applications](その他のアプリケーション)の下にある[Browse](参照)をクリックして探します。 パフォーマンス モードと省電力モードを切り替えることができます。

営/注記: 詳しくは、スイッチャブル グラフィックス ソフトウェアのヘルプを参照してください。

外付けカードおよび外付けデバイス

メディア カード リーダーでのカードの使用(一部のモデルの


別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これら のカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用 されます。

お使いのコンピューターでサポートされているメディア カードの形式は、4 ページの「コンピュー ターの概要」を参照して確認してください。

メディア カードの挿入

↑ 注意: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときは無理な力 を加えないでください。


- 1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- メディア スロットにカードを挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。



デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示され ます。

メディア カードの取り出し

- ↑ **注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全 に取り出します。
 - 情報を保存し、メディアカードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
 - タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックしま す。次に、画面の説明に沿って操作します。
 - カードをいったんスロットに押し込んで(1)、固定を解除してから取り出します(2)。



カードが出てこない場合は、カードを引いてスロットから取り出します。

ExpressCard の使用(一部のモデルのみ)

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

ExpressCard は PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) の標準仕様 に準拠しています。

ExpressCard の設定

カードに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデ バイス ドライバーをインストールするように記載されている場合は、以下のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバーのみをインストールしてくださ
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア(カード サービス、ソケット サービス、イネー ブラーなど)を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

お使いのコンピューターおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。

注意: コネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard の挿入時に無理な力を加えないでください。

ExpressCard の使用中は、コンピューターを動かしたり運んだりしないでください。

以下の図は、お使いのデバイスと多少異なる場合があります。


ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り出 すには、以下の操作を行います。

- 保護用カードを押し込んで(1)、固定を解除します。
- 保護用カードをスロットから引き出します(2)。



ExpressCard を挿入するには、以下の操作を行います。

- カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
- ExpressCard スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。



カードが検出されると音が鳴り、場合によってはオプションのメニューが表示されます。


初めて ExpressCard を挿入した場合は、カードがコンピューターによって認識された ことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

ExpressCard の取り出し

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って ExpressCard を安全に取 り出します。

- 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。
- タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 面の説明に沿って操作します。
- 3. ExpressCard の固定を解除して取り外すには、以下の操作を行います。
 - a. ExpressCard をゆっくりと押して(1)、固定を解除します。
 - b. ExpressCard をスロットから引き出します (2)。



-ト カードの使用(一部のモデルのみ)


| この章で使用する「スマート カード」という用語は、スマート カードと Java™ Card の両 方を指します。

スマート カードは、メモリおよびマイクロプロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したク レジット カード サイズのオプション製品です。 パーソナル コンピューターと同じように、スマー ト カードは入出力を管理するオペレーティング システムを内蔵し、改ざんを防止するためのセキュ リティ機能を備えています。 スマート カード リーダー(一部のモデルのみ)では業界標準のスマー トカードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN が必要です。 スマート カードのセキュリティ機能 について詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して [ヘルプとサポート]を選択します。

スマート カードの挿入

1. カードのラベル側を上にし、カードがしっかり収まるまで、スマート カード リーダーに静かに スライドさせて挿入します。



画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピューターにログオンします。

スマート カードの取り出し

▲ スマート カードの両端の部分を持って、スマート カード リーダーから引き出します。



USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、 ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インターフェイスです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 付属しています。 デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、ソフトウェアの製造元の操作説 明書を参照してください。 これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録さ れているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

コンピューターには USB ポートが複数あり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0、および USB 3.0 の各 デバイスに対応しています。 お使いのコンピューターには、外付けデバイスに電源を供給できる、 電源オフ USB チャージ機能に対応した USB ポートも搭載されている場合があります。 別売のドッ キング デバイスまたは USB ハブには、コンピューターで使用できる USB ポートが装備されていま す。

USB デバイスの接続

<u>↑ 注意</u>: USB ポートの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

▲ デバイスの USB ケーブルを USB ポートに接続します。

(学) 注記: 以下の図は、お使いのコンピューターと多少異なる場合があります。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

USB デバイスの取り外し

<u>↑</u> 注意: USB ポートの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に取り外します。

- 1. USB デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
- 3. デバイスを取り外します。

eSATA デバイスの使用(一部のモデルのみ)


eSATA コネクタを使用して、eSATA 外部ハードドライブなどの別売の外付けデバイスを、高性能な eSATA コンポーネントに接続します。

eSATA デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイス に付属しています。 デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、ソフトウェアの製造元の操作 説明書を参照してください。

| 注記: eSATA コネクタは、別売の USB デバイスもサポートしています。

eSATA デバイスの接続

- <u>↑ 注意</u>: eSATA コネクタの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。
 - ▲ eSATA デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを eSATA コネクタに接続します。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

eSATA デバイスの取り外し

<u>↑</u> 注意: eSATA コネクタの損傷を防ぐため、eSATA デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってデバイスを安全に取り外します。

- 1. eSATA デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
- 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画面の説明に沿って操作します。
- 3. デバイスを取り外します。

別売の外付けデバイスの使用

|学||注記: 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類につい て詳しくは、デバイスに付属している説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

- ↑ 注意: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れてい て、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。
 - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
 - 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセ ントに差し込みます。
 - **3.** デバイスの電源を切ります。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから 取り外します。 別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コン ピューターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

別売の外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場 所が増えます。 USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB ポートに接続します。

| 注記: HP の外付け USB オプティカル ドライブを、コンピューターの電源供給機能付き USB ポー トに接続する必要があります。


USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール
- 外付けオプティカル ドライブ (CD、DVD、およびブルーレイ)
- マルチベイ デバイス

ドッキング コネクタの使用

ドッキング コネクタを使用して、コンピューターを別売のドッキング デバイスに接続できます。別 売のドッキング デバイスには、コンピューターを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装 備されています。

☆ 注記: 以下の図は、お使いのコンピューターまたはドッキング デバイスと多少異なる場合があり ます。



ドライブ 8

ドライブの取り扱い

↑ 注意: ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。 ドラ イブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。 必要に応じて、追加の注意事項 および関連手順を示します。

以下の点に注意してください。

- 外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような 場合は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切 に取り外してください。
- ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してくださ L10
- リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。
- ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。 コンピューターの電源が切れ ているか、スリープ状態なのかわからない場合は、まずコンピューターの電源を入れ、次にオペ レーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力 したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやす い動作です。
- バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電 されていることを確認してください。
- 高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。
- ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーな どを吹きかけないでください。
- ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、 ドライブからメディアを取り出してください。
- ドライブを発送するときは、気泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- ドライブを磁気に近づけないようにしてください。 磁気を発するセキュリティ装置には、空港 の金属探知器や金属探知棒が含まれます。 空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手荷物を

チェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

ハードドライブの使用

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールやハードドライブの追加または交換を行う前に、作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。


コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。 次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし

底面カバーの取り外し

底面カバーを取り外すと、メモリ モジュール スロット、ハードドライブ、規定ラベル、およびその他のコンポーネントにアクセスできます。

- 1. バッテリを取り外します(43 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 2. 底面カバーのネジを緩め、取り外します(1)。
- 3. 底面カバー リリース ラッチを右方向にスライドさせ (2)、底面カバーの固定を解除します。
- 4. 底面カバーをスライドさせ (3)、持ち上げて (4) 取り外します。



底面カバーを取り付けなおすには、以上の操作を逆に行います。

ハードドライブの交換またはアップグレード

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。


ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてく ださい。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときに は、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。

ハードドライブの取り外し

ハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- コンピューターの底面が上になるように、安定した平らな場所に置きます。
- **4.** バッテリを取り外します(43 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 5. 底面カバーを取り外します(58ページの「底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし」を参 照してください)。
- 6. ハードドライブの4つのネジ(1)を取り外します。
- 7. タブを持ち、ハードドライブを左方向にスライドさせてコネクタから取り外し(2)、コンピュー ターから持ち上げて取り出します(3)。



ハードドライブを取り付けるには、以上の操作を逆に行います。

ハードドライブ パフォーマンスの向上

[ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。[ディスク デフラグ]を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく作業を実行できるようになります。

🛱 注記: SSD (Solid State Drive) では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

いったん[ディスク デフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブのサイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのため、夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスク デフラグ]は1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実行できます。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを外部電源に接続します。
- 2. スタート画面で「ディスク」と入力し、[設定]→[ドライブのデフラグと最適化]の順に選択します。
- 3. [最適化]をクリックします。
 - 学注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。 ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。 詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

詳しくは、[ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「ディスク」と入力し、**[設定]**→**[Free disk space by deleting unnecessary files]** (不要なファイルを削除してディスク領域を解放する) の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

[HP 3D DriveGuard]の使用(一部のモデルのみ)

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、データ要求を中止すること によって、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻り ます。

SSD (Solid State Drive) には駆動部品がないため、[HP 3D DriveGuard]は必要ありません。

| 注記: メイン ハードドライブ ベイまたはセカンダリ ハードドライブ ベイのハードドライブは、 [HP 3D DriveGuard]によって保護されます。オプションのドッキング デバイス内に装着されている ハードドライブや USB ポートで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護さ れません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのハード ドライブ ランプの色の変化によって、メイン ハードドライブ ベイまたは セカンダリ ハードドライブ ベイ (一部のモデルのみ) のディスク ドライブが停止していることを 示します。 タスクバーの右端の通知領域にあるアイコンを使用して、ドライブが現在保護されてい るかどうか、およびドライブが停止しているかどうかを確認できます。

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示 されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤の X 印がハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示さ れます。

通知領域のアイコンが有効になっていない場合は、以下の操作を行って有効にします。

- 1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
- [HP 3D DriveGuard]を選択します。

[学注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。

- 「システム トレイ上のアイコン]の行で、[表示]をクリックします。
- [OK]をクリックします。

停止されたハードドライブでの電源管理

[HP 3D DriveGuard]によってドライブを停止された場合、コンピューターは以下のような状態になり ます。

- シャットダウンができない
- [電源オプション]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない

コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリープを開始します。

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下の設定を変更できます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
- 学注記: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されているかどうかは、ユーザーの権限によって異なります。管理者グループのメンバーは管理者以外のユーザーの権限を変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの右端の通知領域にあるアイコンをダブルクリックします。

または

通知領域にあるアイコンを右クリックし、[Settings](設定)を選択します。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- 3. **[OK**]をクリックします。

オプティカル ドライブの使用(一部のモデルのみ)

オプティカル ドライブには、以下のような種類があります。

- CD
- DVD
- ブルーレイ (BD)

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ スタート画面で、「エ」と入力して[**ェクスプローラー**]をクリックし、[**コンピューター**]を選択します。


お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイス の一覧が表示されます。

オプティカル ドライブの挿入

トレイ ローディング式

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。

- ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
- | ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます(3)。



- 6. ディスク トレイを閉じます。
- ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で す。起動するメディア プレーヤーをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボッ クスが開き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

オプティカル ディスクの取り出し

トレイ ローディング式

ディスク トレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

ディスク トレイが正常に開く場合

1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。

2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

| 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスク トレイが正常に開かない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。

3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

オプティカル ドライブの共有

お使いのコンピューターにオプティカルドライブが内蔵されていなくても、ネットワーク内の他のコンピューターに接続されているオプティカル ドライブを共有することで、ソフトウェアやデータにアクセスしたり、アプリケーションをインストールしたりできます。ドライブの共有は Windows オペレーティング システムの機能で、あるコンピューターのドライブを同じネットワーク上にある他のコンピューターから使用できるようになります。

- 学<mark>注記:</mark> オプティカル ドライブを共有するには、ネットワークがセットアップされている必要があります。 ネットワークのセットアップについて詳しくは、18 ページの「ネットワークへの接続」を参照してください。
- **| 注記:** DVD ムービーやゲーム ディスクといった種類のディスクは、コピーが防止されているために、DVD ドライブや CD ドライブを共有しても使用できない場合があります。

共有するオプティカル ドライブがあるコンピューターでオプティカル ドライブを共有するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で、「エ」と入力して[**エクスプローラー**]をクリックし、[**コンピューター**]を選択します。
- 2. 共有するオプティカル ドライブを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 3. [共有]タブ→[詳細な共有]の順にクリックします。
- 4. [このフォルダーを共有する]チェック ボックスにチェックを入れます。
- **5.** [共有名]テキスト ボックスに、オプティカル ドライブの名前を入力します。
- **6. [適用**]→**[OK**]の順にクリックします。
- 7. 共有オプティカル ドライブを表示するには、スタート画面で「ネ」と入力ます。検索ボックスで「ネットワーク」と入力して[設定]をクリックし、表示されたオプションから選択します。

9 セキュリティ

コンピューターの保護

Windows オペレーティング システムおよび Windows 以外の[Computer Setup]ユーティリティ (BIOS) によって提供される標準のセキュリティ機能により、個人設定およびデータをさまざまなリ スクから保護できます。

- **洋江記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
- ☆注記: コンピューターを修理などのためにサポートあてに送付する場合は、機密性の高いファイル のバックアップと削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。
- ☆ 注記: この章に記載されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があ ります。
- ☆注記: コンピューターに Web カメラがインストールまたは接続されていて、[Face Recognition]プ ログラムがインストールされている場合、コンピューターの使い勝手とセキュリティが侵害される危 険性の低さとの間でバランスを取るように[Face Recognition]のセキュリティ レベルを設定できま す。 『HP ProtectTools Getting Started』(HP ProtectTools お使いになる前に) または[Face Recognition]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	パスワード、スマート カード、顔認識、または指紋認証システムと、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の組み合わせ
[Computer Setup] (f10) への不正アクセス	[Computer Setup] BIOS administrator password*
ハードドライブのデータへの不正なアクセス	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワード*
オプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、または内蔵ネットワーク アダプターからの不正な起動	[Computer Setup]の[Boot options](ブート オプション)機 能*
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	Windows ユーザー パスワード
データへの不正なアクセス	• ファイアウォール ソフトウェア
	Windows Update
	Drive Encryption for HP ProtectTools

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能	
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット (別売のセキュリ ティ ロック ケーブルとともに使用)	

^{* [}Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティング システムが動かな かったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。[Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりする には、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポイント スティック、または USB マウス)またはキーボードを使用します。

パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するために選択する文字列です。 情報へのアクセスの制御方法に応じてさまざまな種類のパスワードを選択できます。 パスワードは Windows で設定するか、コンピューターにプリインストールされた、Windows が起動する前に機能する [Computer Setup]ユーティリティで設定できます。

- セットアップ、および DriveLock (ドライブロック) の各パスワードは[Computer Setup]で設定され、システム BIOS によって管理されます。
- 内蔵セキュリティ パスワードは[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)のパスワードであり、[Computer Setup]で有効に設定することで、通常の[HP ProtectTools]の機能に加えて BIOS パスワードによって保護されます。 内蔵セキュリティ パスワードは、別売の内蔵セキュリティ チップとともに使用されます。
- Windows パスワードは、Windows オペレーティング システムでのみ設定されます。
- [Computer Setup]で設定した BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) を忘れてしまった場合は、[HP SpareKey]を使用して[Computer Setup]にアクセスできます。
- [Computer Setup]で設定した DriveLock の user password (ユーザー パスワード) および DriveLock の master password (マスター パスワード) の両方を忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

[Computer Setup]の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用できます。また、複数の[Computer Setup]機能に同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従ってください。
- パスワードを書き留めておき、コンピューターから離れた他人の目にふれない安全な場所に保管 してください
- パスワードをコンピューター上のファイルに保存しないでください

以下の表で、一般に使用される Windows パスワードおよび BIOS administrator password を示し、それぞれの機能について説明します。

Windows でのパスワードの設定

パスワード	機能
管理者パスワード*	Windows の管理者レベルのアカウントへのアクセスを保護 します
	注記: このパスワードは、[Computer Setup]のデータへの アクセスには使用できません
ユーザー パスワード*	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します

^{*} Windows の管理者パスワードまたは Windows のユーザー パスワードの設定については、スタート画面で「へ」と入力し て[ヘルプとサポート]を選択します。

[Computer Setup]でのパスワードの設定

パスワード	機能	
BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) *	[Computer Setup]へのアクセスを保護します	
DriveLock の master password(マスター パスワード)*	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。また、DriveLock による保護の解除 に使用します。このパスワードは DriveLock を有効にする 作の過程で設定します	
DriveLock の user password(ユーザー パスワード)*	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。DriveLock を有効にする操作の過程 で設定します	
TPM Embedded Security Device (TPM 内蔵セキュリティデバイス)(一部のモデルのみ)	 Available (利用可能) /Hidden (非表示) 管理者パスワードが設定されている場合は、[Available] を選択できます [Hidden]を選択する場合、TPM デバイスはオペレーティング システムでは表示されません 	
TPM Status(TPM ステータス)(一部のモデルのみ)	 Enabled (有効) /disabled (無効) 管理者パスワードが設定されていないか、または[TPM Security Device] (TPM セキュリティ デバイス) が [Hidden]に設定されている場合、この入力内容は非表示になります この値は、TPM の現在の物理的な状態を反映します。 TPM ステータスは、内蔵セキュリティ ステートの設定によって有効または無効になります 	

パスワード 機能

TPM Set to Factory Defaults (工場出荷時設定に TPM セッ No (いいえ) /Yes (はい)ト) (一部のモデルのみ)

- 管理者パスワードが設定されていないか、または[TPM Security Device]が[Hidden]に設定されている場合、この入力内容は非表示になります
- [Embedded Security State]が[Enabled]に設定されている場合は、[Yes]を選択して TPM を工場出荷時設定にリセットし、f10 キーを押して保存して終了します。
 [Clear the TPM] (TPM の消去)を確認するメッセージが表示されます。 f1 キーを押して TPM をリセットするか、f2 キーを押して操作をキャンセルします

BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の管理

パスワードを設定、変更、および削除するには、以下の操作を行います。

新しい BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の設定

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Setup BIOS Administrator Password] (BIOS 管理者パスワードの設定) の順に選択し、enter キーを押します。
- **4.** メッセージが表示されたら、パスワードを入力します。
- 5. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save](保存)アイコンをクリックし、 画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の変更

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Change Password],(パスワードの変更)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。

^{*} 各パスワードについて詳しくは、以下の項目を参照してください。

- メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の削除

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ)→[Change **Password**] (パスワードの変更) の順に選択し、enter キーを押します。
- メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 5. 新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして enter キーを 押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 7. 再度、新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして、enter キーを押します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の入力

[BIOS administrator password]の入力画面で自分のパスワードを入力し(パスワード設定と同じ キーを使用)、enter キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動 して入力しなおす必要があります。

[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワードの管理

↑ 注意: DriveLock で保護されているハードドライブが恒久的に使用できなくなることを防ぐため、 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) と master password (マスター パスワード) を、紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておいてください。DriveLock パスワー ドを両方とも忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされた ままになり、恒久的に使用できなくなります。

DriveLock で保護することによって、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止できます。 DriveLock による保護は、コンピューターの内蔵ハードドライブにのみ設定できます。 いったん DriveLock による保護を設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。 DriveLock のパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブをアドバンスト ポート リプリケータではなく、コンピューターに装着しておく必要があります。

DriveLock による保護をコンピューターの内蔵ハードドライブに設定するには、[Computer Setup]で user password および master password を設定しておく必要があります。DriveLock による保護を設定するときは、以下の点に注意してください。

- いったん DriveLock による保護を設定すると、user password または master password のどちらかを入力することでのみ、保護されているハードドライブにアクセスできるようになります。
- user password は、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザーが設定する必要があります。master password は、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザーが設定できます。
- user password と master password は、同じであってもかまいません。
- DriveLock によるドライブの保護を解除しないと、user password や master password を削除できません。DriveLock によるハードドライブの保護を解除するには、master password が必要です。

DriveLock パスワードの設定

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock] の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. [Set DriveLock Password (global)] (DriveLock パスワードの設定(グローバル))をクリックします。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、保護するハードドライブを選択し、enterキーを押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 7. メッセージが表示されたら、master password(マスター パスワード)を入力して、enter キーを押します。
- 8. メッセージが表示されたら、確認のために master password を再度入力して、enter キーを押します。
- 9. メッセージが表示されたら user password (ユーザー パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- **10**. メッセージが表示されたら、確認のために user password を再度入力して、enter キーを押します。

- 11. 選択したドライブが DriveLock によって保護されているかを確認するには、確認フィールドに 「DriveLock」と入力し、enterキーを押します。
- DriveLock の確認フィールドでは大文字と小文字が区別されます。
- **12**. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock パスワードの入力

ハードドライブが、別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなくコンピューター本体の ハードドライブ ベイに装着されていることを確認します。

[DriveLock Password] (DriveLock パスワード) 画面が表示されたら、パスワードを設定したとき と同じ種類のキーを使用して user password (ユーザー パスワード) または master password (マ スター パスワード)を入力し、enter キーを押します。

パスワードを2回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターの電源を切ってから再び起動し、 入力しなおしてください。

DriveLock Password (DriveLock パスワード) の変更

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock] の順に選択し、enter キーを押します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Set DriveLock Password] (DriveLock パス ワードの設定)を選択し、enter キーを押します。

矢印キーを使用して、内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Change Password] (パスワードの変更) を選択します。
- メッセージが表示されたら現在のパスワードを入力して、enter キーを押します。
- 7. メッセージが表示されたら新しいパスワードを入力して、enterキーを押します。

- 8. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力して、enter キーを押します。
- 9. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock] の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Set DriveLock Password] (DriveLock パスワードの設定) を選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Set DriveLock Password] (DriveLock パスワードの設定)を選択し、[enter]キーを押します。
- 6. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 7. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 8. master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save](保存)アイコンをクリックし、 画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の自動 DriveLock(ドライブロック)の使用

複数のユーザーがいる環境では、自動 DriveLock パスワードを設定できます。自動 DriveLock パスワードを有効にすると、ランダムな user password(ユーザー パスワード)と DriveLock の master password(マスター パスワード)が作られます。ユーザーのパスワード認証が通ると、同じランダムな user password と DriveLock の master password が使用され、ドライブの保護が解除されます。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) がないと、自動 DriveLock 機能に はアクセスできません。

自動 DriveLock パスワードの入力

[Computer Setup]で自動 DriveLock パスワードを有効にするには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) →[Automatic **DriveLock**] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを 押します。
- 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい)を選択します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save] (保存) アイコンをクリックし、 画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

自動 DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) →[Automatic **DriveLock**] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを 押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にす る)を選択します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) →[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューター ウィルスの危険にさらされる可能性があります。コンピューター ウィルスに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、およびユーティリティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出して駆除できるとともに、通常はウィルスの被害にあったか所を修復できます。新しく発見されたウィルスからコンピューターを 保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムの試用版がプリインストールされている場合があります。試用版を製品版に更新するか、自分でウィルス対策プログラムを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[ヘルプとサポート]の検索ボックスで「ウィルス」と入力します。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。 ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェア プログラムもあれば、ハードウェアとソフトウェアの両方から構成されるソリューションもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の2種類があります。

- ホストベースのファイアウォール:インストールされているコンピューターだけを保護するソフトウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール: DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネットワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべての データが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満た していないデータはすべてブロックされます。

お使いのコンピューターまたはネットワーク機器には、ファイアウォールがすでにインストールされている場合があります。インストールされていない場合には、ファイアウォール ソフトウェア ソリューションを使用できます。

学注記: 特定の状況下では、ファイアウォールがインターネット ゲームへのアクセスをブロックしたり、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォールを無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に解決するには、ファイアウォールを再設定します。

緊急セキュリティ アップデートのインストール


↑ 注意: Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。 お使いのコンピューター をセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターのエ 場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコン ピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。

- コンピューターのセットアップが完了したら、できる限りすぐに「Windows Update」を実行しま す。
- [Windows Update]は毎月実行してください。
- Windows およびその他の Microsoft 社のプログラムのアップデートがリリースされるたびに、 Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。 [ヘルプとサポート]にアクセスするには、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポー **ト**]を選択します。

別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続

- **営津記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
- **営注記**: お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットは、ここに記載されて いる図と多少異なる場合があります。 お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用 スロットの位置については、4ページの「コンピューターの概要」を参照してください。
 - 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
 - 鍵(1)をケーブルロック(2)に差し込みます。
 - 3. セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。



指紋認証システムの使用(一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、内蔵の指紋認証システムを使用できます。 指紋認証システムを使用するには、コンピューターでユーザー アカウントおよびパスワードをセットアップする必要があります。 このアカウントを使用すると、登録した指を滑らせることによってコンピューターにログオンできます。 また、指紋認証システムを使用して、ログオンが必要な Web サイトや他のプログラムのパスワード フィールドにパスワードを入力できます。 手順については、指紋認証ソフトウェアのヘルプを参照してください。

指紋 ID を作成すると、シングルサインオン サービスをセットアップできます。シングルサインオン サービスを利用して、ユーザー名とパスワードが必要なすべてのアプリケーション用の資格情報を指 紋認証システムで作成できます。

指紋認証システムの位置

指紋認証システムは小さい金属製センサーで、コンピューターの以下のどれかの場所にあります。

- タッチパッドの下部付近
- キーボードの右側
- ディスプレイの右上
- ディスプレイの左側

コンピューターのモデルによって、指紋認証システムは横向きの場合も縦向きの場合もあります。 どちらの向きでも、金属製センサーと垂直に指を滑らせる必要があります。 お使いのコンピュー ターの指紋認証システムの位置については、4 ページの「コンピューターの概要」を参照してください。

10 メンテナンス

メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、1 つのメモリ モジュール コンパートメントが装備されています。 コ ンピューターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モ ジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを 交換します。

♠ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。

↑ 注意: 静電気(ESD)によって電子部品が損傷することがあります。 作業を始める前にアースさ れた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。 コ ンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリ モジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタ ンを押してコンピューターの電源を入れます。 次にオペレーティング システムの通常の手順で シャットダウンします。


注記: 2つ目のメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメ モリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

営津記: メイン メモリは下側のメモリ スロット、拡張メモリは上側のメモリ スロットに装着され ています。

メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- バッテリを取り外します(43 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 4. 底面カバーを取り外します(58ページの「底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし」を参 照してください)。
- 5. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の要領で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります(1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。

- **b.** メモリ モジュールの左右の端の部分を持って 45°の角度に回転させ、そのままゆっくりと 斜め上にメモリ モジュールを引き抜いて (2) 取り外します。
 - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。 メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。



取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 6. 以下の要領で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
 - <u>↑ 注意</u>: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。 メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - a. メモリ モジュールの切り込み(1)とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。
 - **b**. しっかりと所定の位置に収まるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込みます (2)。

c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。

★ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。



- 7. 底面カバーを取り付けなおします(58ページの「底面カバーの取り外しまたは取り付けなおし」 を参照してください)。
- 8. バッテリを装着します(43 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 9. 外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続します。
- 10. コンピューターの電源を入れます。

コンピューターの清掃

清掃用の製品

お使いのコンピューターを安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム (使い捨て除菌シートなど。 これらの シートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん

- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮 (油分を含まない、静電気防止布)
- 静電気防止クリーニング シート

↑ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用すると、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。 時間がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

清掃手順

お使いのコンピューターを安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてください。

- ★ 警告! 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにコンピューターを清掃しないでください。
 - 1. コンピューターの電源を切ります。
 - 2. 外部電源を取り外します。
 - 3. 電源が供給されていたすべての外付けデバイスを取り外します。
- ⚠ 注意: コンピューターに洗浄剤や液体を直接吹きかけないでください。 表面から流れ落ちた液体によって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

ディスプレイの清掃

ディスプレイは、**ノンアルコール**のメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

側面およびカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。

| **注記**: コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、円を描くように 拭いてください。

タッチパッドおよびキーボードの清掃

<u>↑ 警告!</u> 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。 キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。

- ↑ 注意: タッチパッドやキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れない ようにしてください。 これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性が あります。
 - タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔ら かいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シー トを使用してください。
 - キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新 バージョンをダウンロードするには、http://www.hp.com/support/ にアクセスしてください。アップ デートが使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウン _ ロード マネージャー)の使用

[HP SoftPag Download Manager] (HP SDM) は、SoftPag 番号がわからない場合でも HP 製ビジネ ス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。 このツールを使用す ると、SoftPaqの検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データ ベース ファイルを、HPの FTPサイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP SoftPag Download Manager]を使用すると、複数のコンピューターのモデルを指定し、利用可能 な SoftPag を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPag Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフト ウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードさ れて、適用されます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の Web サイトから入手できます。 [HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPag をダウンロードするには、まず、[HP SoftPag Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。 HP の Web サイト http://www.hp.com/go/sdm/ (英語サイト)を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPag Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

▲ スタート画面で「s」と入力します。検索ボックスで「softpag」と入力し、[HP SoftPag Download Manager]を選択します。 画面の説明に沿って操作し、SoftPags をダウンロードしま

(学) 注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。

11 バックアップおよび復元

情報を保護するには、Windows のIバックアップと復元]を使用して、個々のファイルやフォルダーを バックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり、内蔵オプティカル ドライブ(一 部のモデルのみ)または別売の外付けオプティカル ドライブを使用してシステム修復メディアを作 成したり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。 システムに障害が発 生した場合は、バックアップ ファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

スタート画面で「復元」と入力して[設定]をクリックし、表示されたオプションの一覧から選択しま す。

(学) 注記: さまざまなバックアップおよび復元オプションを実行する詳しい手順については、「ヘルプと」 サポート]でこれらの項目を参照してください。 スタート画面で「ヘルプ」と入力してヘルプとサポー トを選択します。

システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをお すすめします。

🗒 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。 ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更 などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。 詳し くは、「ヘルプとサポート」を参照してください。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して「ヘルプとサ ポート]を選択します。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元さ れます。 初期のシステム セットアップが終了したら、すぐにシステム修復メディアおよび初期バッ クアップを作成してください。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定 期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。 システム修復メディア(一部のモデルのみ)は、システムが不安定になった場合、またはシステムに 障害が発生した場合に、コンピューターを起動(ブート)し、オペレーティング システムおよびソ フトウェアを修復するために使用します。 システムに障害が発生した場合は、初期バックアップお よびその後のバックアップを使用してデータおよび設定を復元できます。

スタート画面で「バックアップ」と入力して[設定]をクリックし、[ファイル履歴でファイルのバッ クアップ コピーを保存]を選択します。

情報は、別売の外付けハードドライブまたはネットワーク ドライブにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルをドキュメント ライブラリに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショット(画面のコピー)を撮って保存します。 設定値をリセットする必要がある場合、画面 のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- **営津記**: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処 理を開始してください。
- (学) 注記: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度によっては、バックアップ処理に1時間以上 かかることがあります。
 - スタート画面で「バックアップ」と入力して[設定]をクリックし、表示されたオプションの一覧 から選択します。
 - 画面に表示される説明に沿って、バックアップをセットアップするか、システム イメージ(一 部のモデルのみ)を作成するか、またはシステム修復メディア(一部のモデルのみ)を作成しま す。

システムの復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元す る以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: Windows の[バックアップと復元]を使用して、以前バックアップを 行った情報を復元できます。 また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が 正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージ を復元できます。 このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレー ティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- コンピューターを起動できず、以前に作成したシステム修復メディア(一部のモデルのみ) を使用できない場合は、Windows 8オペレーティング システムのメディアを購入してコンピュー ターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ⚠ 注意: 一部の[スタートアップ修復]オプションでは、ハードドライブが完全に消去され、再フォーマットされる場合があります。 コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。 再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションおよび Windows のパーティションがあることを確認します。

スタート画面で「エ」と入力して、[エクスプローラー]をクリックします。

または

スタート画面で「コ」と入力して、[コンピューター]を選択します。

- | 注記: Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、 Windows 8 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)メディア(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。 詳しくは、87 ページの「別売の Windows 8 オペレーティング システムのメディアを使用した情報の復元」を参照してください。
- 3. Windows パーティションおよび HP 復元用パーティションが一覧表示されたら、コンピューター を再起動します。 Windows がロードされたら、shift キーを押しながら[**再起動**]をクリックします。
- 4. [スタートアップ修復]を選択します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 学注記: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

f11 リカバリ ツールの使用

- ⚠ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。 コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。 f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストールされます。 工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要があります。
 - f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションがあることを確認します。 スタート画面で「コ」と入力して、[コンピューター]を選択します。
 - 学注記: HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 8 オペレーティングシステムのメディアおよび『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)メディア(両方とも別売)を使用して、オペレーティングシステムおよびプログラムを復元する必要があります。 詳しくは、87 ページの「別売の Windows 8 オペレーティングシステムのメディアを使用した情報の復元」を参照してください。

- 3. HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、画面 の下に「Press the ESC key for Startup Menulというメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <f11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows 8 オペレーティング システムのメディアを使用した情報の 復元

Windows 8 オペレーティング システムの DVD を購入するには、http://www.hp.com/support にアク セスしてお使いのコンピューターについての情報を確認してください。 また、電話でお問い合わせ になる場合は、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。 日本以外の国や地域については、製品に付属の『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照 してください。

↑ 注意: Windows 8 オペレーティング システムのメディアを使用した場合、ハードドライブの内容 が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。 コンピューター上に作成したすべ てのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。 再フォーマッ トが完了すると、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元 されます。

Windows 8 オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行い ます。

洋沙注記: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows 8 オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

修復が完了したら以下の操作を行います。

- 1. Windows 8 オペレーティング システムのメディアを取り出して、『Driver Recovery』(ドライ バー リカバリ) メディアを挿入します。
- まずハードウェア有効化ドライバーをインストールし、その後で推奨アプリケーションをインス トールします。

[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) の使用

[HP Software Setup]を使用すると、ドライバーを再インストールするか、壊れたりシステムから削 除されたりしたソフトウェアを選択できます。

- 1. スタート画面で「HP Software Setup」と入力して[アプリケーション]を選択します。
- 2. [HP Software Setup]を起動します。
- 画面の説明に沿って操作し、ドライバーまたは選択したソフトウェアを再インストールします。

12 [Computer Setup] (BIOS) および詳細な システム診断

[Computer Setup]の使用

BIOS (Basic Input/Output System) とも呼ばれる[Computer Setup]は、システム上のすべての入出 カデバイス (ディスク ドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど) 間で行わ れる通信を制御します。 [Computer Setup]を使用すると、取り付けるデバイスの種類、コンピュー ターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定できます。

| Computer Setup]で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、 コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

[Computer Setup]の開始

| Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB ポートに接 続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
 - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードの tab キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
 - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にあ る上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向 き矢印キーを使用します。
 - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

- 学 注記: [Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティングデバイス(タッチパッド、ポイント スティック、または USB マウス) またはキーボードを使用します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、以下の操作を行います。

画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更を保存して[Computer Setup]メニューを終了するには、以下の操作を行います。

画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

| 対対には表響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Restore Defaults] (初期設定に設定) の順に選択します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

| 注記: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

BIOS の更新

HP の Web サイトから、更新されたバージョンの BIOS (BIOS アップデート) を入手できる場合が

HPのWebサイトでは、多くのBIOSアップデートが「SoftPag」という圧縮ファイル形式で提供さ れています。

一部のダウンロード パッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関 する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。

BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピューターにインストールされている BIOS よりも 新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS のバージョン情報(ROM の日付またはシステム BIOS とも呼ばれます)を表示するには、fn + esc キーを押す (Windows を起動している場合) か、または[Computer Setup]を使用します。

- 1. [Computer Setup]を開始します。
- 2. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [System Information] (システム情報) の順に選択します。
- 変更を保存しないで[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Exit](終了)アイ コンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

⚠ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはおやめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

- 1. スタート画面で「ヘルプ」と入力して、[ヘルプとサポート]を選択します。
- 2. [ヘルプとサポート]検索ボックスで「メンテナンス」と入力し、画面の説明に沿ってお使いのコンピューターを指定して、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。
- ダウンロードのページで、以下の操作を行います。
 - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS を確認します。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパスは、アップデートをインストールするときに必要です。
- 学注記: コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート) のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「エ」と入力して、[エクスプローラー]をクリックします。
- 2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク (C:)]を指定します。
- 3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、ハードドライブ上の アップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。 BIOS のインストールが開始されます。
- 5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- 学注記: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

詳細なシステム診断の使用

詳細なシステム診断を使用すると、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に 動作しているかどうかを確認できます。 詳細なシステム診断では、以下の診断テストを実行できます。

- System Tune-Up(システム調整テスト): この追加テスト セットでは、コンピューターをチェックし、メイン コンポーネントが正しく機能しているか確認します。 System Tune-Upは、他のテストより実行時間が長く、メモリ モジュール、ハードドライブの SMART 属性、ハードドライブ表面、バッテリ(およびバッテリ調整)、ビデオ メモリ、および無線 LAN モジュールの状態をより包括的にテストします。
- Start-up Test (起動テスト): このテストでは、コンピューターを起動するために必要なメイン のコンピューターのコンポーネントを分析します。
- Run-in test (実行時テスト): このテストでは、起動テストを繰り返し、起動テストで検出されない断続的な問題があるかどうかを確認します。
- Hard disk test (ハードドライブ テスト): このテストでは、ハードドライブの物理的な状態を 分析してから、ハードドライブの全セクターにあるすべてのデータを確認します。 損傷したセクターが発見されると、データを問題のないセクターに移動しようと試みます。
- Memory test (メモリ テスト): このテストでは、メモリ モジュールの物理的な状態を分析します。 エラーが報告された場合は、メモリ モジュールをすぐに交換してください。
- Battery test (バッテリ テスト): このテストでは、バッテリの状態を分析し、必要に応じてバッテリ ゲージを調整します。 バッテリ テストが不合格になった場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせになり、問題を報告して交換用バッテリを購入してください。
- BIOS Management (BIOS の管理): システムの BIOS のバージョンをアップデートしたり、ロールバックしたりできます。 処理の実行中は、シャットダウンしたり外部電源を切断したりしないでください。 BIOS が変更される前に、確認画面が表示されます。 [BIOS update] (BIOS アップデート)、[BIOS Rollback] (BIOS のロールバック)、または[Back to main menu] (メイン メニューに戻る)を選択します。

[Advanced System Diagnostics] (詳細なシステム診断) ウィンドウでは、システム情報およびエラーログを確認したり、言語を選択したりできます。

詳細なシステム診断を開始するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターの電源を入れるか、再起動します。 画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。 [Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら f2 キーを押します。
- 実行する診断テストをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

営業注記: 診断テストの実行中にテストを停止する必要がある場合は、esc キーを押します。

13 サポート

サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイドおよび[ヘルプとサポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、 HP のサポート窓口にお問い合わせください。 日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/ contact/を参照してください。 日本以外の国や地域でのサポートについては、 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、ま たは言語を選択してください。

ここでは、以下のことを行うことができます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。


| 注記: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。

- サポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- サポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

• サービス ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。



これらの情報は、HPのサポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。 サービス ラベル は、バッテリ ベイ内に貼付されています。

- Microsoft Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。 プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラ ブルシューティングのときに必要になる場合があります。 Microsoft Certificate of Authenticity は、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。 規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報および認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。 無線デバイスが複数搭載されている機種には、認定ラベルが複数貼付されています。 日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。 無線認定/認証ラベルはバッテリ ベイ内に貼付されています。
- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。 このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール サービス番号ラベル (一部のモデルのみ): HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。 このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。

(5)

モデルの説明

14 仕様

- 入力電源
- 動作環境

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。 AC 電源は 100 ~240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。 コンピューターは単独の DC 電源で 動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可さ れている AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。

入力電源	定格
動作電圧および電流	18.5 V DC (3.5A、65 W の場合) または 19.5 V DC (3.33A、65 W の場合)
	19 V DC (4.74A、90 W の場合)、19.5 V DC (4.62 A、90 W の場合)

☆注記: この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用 に設計されています。

コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

項目	国際単位系	U.S.
温度		
動作時(オプティカル ディスク書き込 み中)	5~35°C	41~95°F
非動作時	-20~60°C	-4∼140°F
相対湿度(結露しないこと)		
動作時	10~90%	10~90%
非動作時	5 ~ 95%	5~95%
最大標高 (非与圧)		
動作時	-15~3,048 m	-50~10,000 フィート
非動作時	-15∼12,192 m	-50~40,000 フィート

A コンピューターの持ち運び

最適な状態で使用するには、持ち運びおよび送付に関する以下の情報をお読みください。

- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行います。
 - 情報をバックアップします。
 - すべてのディスク、およびすべての外付けメディア カード(デジタル カードなど)を取り 外します。
 - <u>↑ 注意</u>: コンピューターやドライブの破損、または情報の損失を防ぐため、ドライブをドライブ ベイから取り外す前およびドライブを運搬、保管、または移動する前に、ドライブからメディアを取り出してください。
 - すべての外付けデバイスを、電源を切ってから取り外します。
 - コンピューターをシャットダウンします。
- ▶ 情報のバックアップを携帯します。 バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けないでください。
- ↑ 注意: ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルトコンベアなど機内持ち込み手荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。
- 機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。機内で コンピューターを使用する場合は、事前に航空会社に確認してください。
- コンピューターを2週間以上使用せず、外部電源から切断する場合、バッテリを取り外し、別途保管してください。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- コンピューターに無線デバイスまたは HP モバイル ブロードバンド モジュール (802.11b/g デバイス、GSM (Global System for Mobile Communications) デバイス、GPRS (General Packet Radio Service) デバイスなど) が搭載されている場合、これらのデバイスの使用は制限される

ことがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。特定の機 器の使用に適用される規定が不明な場合は、電源を入れる前に使用許可を求めてください。

- コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
 - 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
 - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で 購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。
 - ↑ 警告! 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続 するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

トラブルシューティング В

この付録では、以下の項目について説明します。

トラブルシューティング情報

- [ヘルプとサポート]から、Web サイトへのリンクやコンピューターに関する追加情報にアクセス できます。 スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。
 - (学) 注記: 検査ツールおよび修復ツールには、使用するためにインターネットへの接続が必要にな るものもあります。 HP では、インターネットに接続する必要がないツールも追加で提供してい ます。
- HP のサポート窓口にお問い合わせください。 日本でのサポートについては、 http://www.hp.com/jp/contact/を参照してください。 日本以外の国や地域でのサポートについ ては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国 や地域、または言語を選択してください。

以下の種類のサポートから選択します。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする。

特定の言語でチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。 **注》注記**:

- サポート窓口に電子メールで問い合わせる。
- 各国のサポート窓口の電話番号を調べる。
- HP のサービス センターを探す。

問題の解決

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

コンピューターが起動しない場合

電源ボタンを押してもコンピューターの電源が入らない場合は、コンピューターが起動しない原因の解明に以下の情報が役立つ場合があります。

- コンピューターが電源コンセントに接続されている場合は、別の電化製品をそのコンセントに接続してみるなどして、そのコンセントから電力が正しく供給されていることを確認します。
- 学注記: このコンピューターでは、コンピューターに付属していた AC アダプターまたはこのコンピューターでの使用が HP から許可されている AC アダプターのみを使用してください。
- コンピューターが電源コンセント以外の外部電源に接続されている場合、AC アダプターを使用してコンピューターを電源コンセントに接続します。 電源コードおよび AC アダプターが確実に接続されていることを確認します。

コンピューターの画面に何も表示されない場合

コンピューターの電源が入っているにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、以下の原因が考えられます。

- コンピューターがスリープ状態になっている可能性がある。 スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します。 スリープは、ディスプレイの電源を切る省電力機能です。 スリープは、コンピューターの電源が入っていても使用されていない場合、またはコンピューターがローバッテリ状態になった場合に、システムによって開始されます。 これらの電源設定およびその他の電源設定を変更するには、タスクバーの右端の通知領域にある[Battery](バッテリ)アイコンを右クリックし、[Preferences](設定)をクリックします。
- コンピューター本体のディスプレイに画像が表示される設定になっていない。 コンピューター本体のディスプレイに画面表示を切り替えるには、fn + f4 キーを押します。 ほとんどのモデルで、モニターなどの別売の外付けディスプレイがコンピューターに接続されている場合は、コンピューター本体の画面か外付けディスプレイ、または両方のデバイスに同時に画像を表示できます。 fn + f4 キーを繰り返し押すと、コンピューター本体のディスプレイ、1 台以上の外付けディスプレイ、およびコンピューターと外付けディスプレイへの同時表示のどれかに表示が切り替わります。

ソフトウェアが正常に動作しない場合

ソフトウェアが応答しない場合または応答が異常な場合は、ポインターを画面の右側に移動してコンピューターを再起動します。 チャームが表示されたら、[設定]をクリックします。 [電源]アイコン→[シャットダウン]の順にクリックします。 この手順でコンピューターが再起動しない場合は、100ページの「コンピューターが起動しているが、応答しない場合」を参照してください。

コンピューターが起動しているが、応答しない場合

コンピューターの電源を入れてもソフトウェアやキーボード コマンドに応答しない場合は、シャットダウンが行われるまで、以下の緊急シャットダウン手順を記載されている順に試みてください。

↑ 注意: 緊急シャットダウンの手順を実行すると、保存されていない情報は失われます。

- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切断し、バッテリを取り外します。

コンピューターが異常に熱くなっている場合

通常でも、コンピューターの使用中には熱が発生します。 コンピューターが異常に熱い場合は、通 気孔がふさがれていることが原因で過熱している可能性があります。

過熱の可能性が疑われる場合は、コンピューターの使用を中止してコンピューターの温度を室温まで下げ、 コンピューターの使用中は通気孔を障害物でふさがないようにしてください。

⚠ 警告! 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。 コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。 通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。 また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。 お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。

| 注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。 操作中に内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です。

外付けデバイスが動作しない場合

外付けデバイスが目的どおりに動作しない場合は、以下のことを行ってください。

- 製造元の説明書等の手順に沿って、デバイスの電源を入れます。
- デバイスを接続するケーブルがすべてしっかりと接続されていることを確認します。
- デバイスに十分な電力が供給されていることを確認します。
- デバイスがオペレーティングシステムに対応していることを確認します(特に古いモデルの場合)。
- 適切なドライバーがインストールおよび更新されていることを確認します。

コンピューターを無線ネットワークに接続できない場合


コンピューターを無線ネットワークに正しく接続できない場合は、以下の作業を行います。

- 無線ネットワーク デバイスまたは有線ネットワーク デバイスの有効/無効を切り替えるには、 タスクバーの右端の通知領域にある[Network Connection](ネットワーク接続)アイコンを右 クリックします。 デバイスを有効にするには、対応するメニュー オプションのチェックボック スにチェックを入れます。 デバイスを無効にするには、そのチェック ボックスのチェックを外 します。
- 無線デバイスがオンになっていることを確認します。
- コンピューターの無線アンテナの周囲に障害物がないことを確認します。
- ケーブル モデムまたは DSL モデムおよびその電源コードが正しく接続されていて、ランプが点 灯していることを確認します。

- 無線ルーターまたはアクセスポイントを使用している場合は、電源アダプターおよびケーブルやDSLモデムに正しく接続され、ランプが点灯していることを確認します。
- すべてのケーブルをいったん取り外してから再び接続し、電源をいったん切ってから再び投入します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - (型) 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

コンピューターがオプティカル ドライブを検出しない場合

オペレーティング システムが取り付けられているデバイスを検出しない場合は、そのデバイスのドライバー ソフトウェアがなくなったか壊れている可能性があります。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- [Computer] (コンピューター) →[System Monitor] (システム モニター) の順にクリックします。
- 3. [Hardware] (ハードウェア) タブの[Type] (タイプ) 列で、[Storage Controller] (記憶域コントローラー) を探します。
- 4. お使いのオプティカル ドライブが見つかるまで、デバイスの横にある三角形をクリックします。 ドライブが一覧の中にあれば、そのドライブは正しく機能しているはずです。

ディスクが再生できない場合

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD または DVD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。 必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい布でディスクを清掃します。 ディスクの中心から外側に向けて拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。 傷がある場合は、一般の電気店や CD ショップなどで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープ モードを無効にします。

ディスクの再生中にスリープを開始しないでください。スリープを開始すると、続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。 このメッセージが表示されたら、 [いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

• 再生が再開します。

または

・ マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。 ディスクの再生に戻るには、マルチメディア プログラムの[Play](再生)ボタンをクリックしてディスクを再起動します。 場合によっては、プログラムを終了してから再起動する必要が生じることもあります。

動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピューターのディスプレイと外付けディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 キーを1回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニターの設定を行います。
 - a. コンピューターの Windows デスクトップの空いている場所を右クリックし、[Screen resolution] (画面の解像度) を選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
- | 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVDの画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう 場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープ モードを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。

C 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2 つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードな どのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、正しくアースしてから電源コードを取り外し、その後カバーを外すなどの作業を行います。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

静電気についての詳しい情報、または部品の取り外しや取り付けに関するサポートが必要な場合は、 HPのサポート窓口にお問い合わせください。

索引

A	設定 72	定義 50
AC アダプター/バッテリ ランプ	説明 71	取り出し 51
10	入力 73	
Administrator password(管理者パ	変更 73	M
スワード) 69		Microsoft Certificate of
	E	Authenticity ラベル 94
В	eSATA/USB 2.0 コンボ コネク	•
BIOS	タ、位置 11	N
アップデートのダウンロード	eSATA ケーブル、接続 54	Num Lock、外付けテンキー 33
91	eSATA デバイス	Num Lock ランプ 6
更新 90	接続 54	
バージョンの確認 90	定義 53	R
Bluetooth	取り外し 54	RJ-11(モデム)コネクタ、位置 13
コンパートメントの位置 17	esc +-	RJ-45(ネットワーク)コネクタ
デバイス 18, 24	位置 9	位置 13
ラベル 94	ExpressCard	
	設定 48	S
C	挿入 49	SIM
Caps Lock ランプ	定義 48	装着 23
位置 7	取り出し 50	SIM スロット、位置 16
Certificate of Authenticity ラベ	保護用カードの取り出し 49	SoftPaq、ダウンロード 83
ル 94	ExpressCard スロット、 位置 11	
Computer Setup	Expressed id ハーフィ、	U
BIOS administrator password	F	USB ケーブル、接続 52
(BIOS 管理者パスワード)	f11 リカバリ 86	USB デバイス
70	Face Recognition 36	接続 52
DriveLock Password	fn +—	説明 51
(DriveLock パスワード) 71	···· 位置 9, 31	取り外し 52
移動および選択 88		USB ハブ 51
工場出荷時設定の復元 89	н	USB ポート、位置 11, 14
	HP 3D DriveGuard 61	USB ポート (電源オフ USB チャー
D	HP バッテリ チェック 41	ジ機能対応) 14
DisplayPort	HP モバイル ブロードバンド	USB レガシー サポート 88
位置 11	無効化 23	
接続 37	711792 10 =0	V
DriveLock Password(DriveLockパ	J	VGA コネクタ、接続 36
スワード)	Java Card	
解除 74	挿入 51	

W	調整 35	け
Web カメラ 15, 36	ボタン 35	ケーブル
位置 15	音量キー、位置 31	eSATA 54
Web カメラ ランプ	t.	USB 52
位置 15	か 同転える ございじご ニュエン	_
Windows 8 オペレーティング シ	回転イメージパッド ジェスチャ 30	こ 公共無線 LAN への接続 22
ステムの DVD 87	外部電源、使用 44	コネクタ 13
Windows アプリケーション キー	顔認識 67	DisplayPort 37
位置 9 Windows ロデ さ	書き込み可能メディア 39	eSATA/USB 2.0 コンボ 11
Windows ロゴ キー	確認、オーディオ機能 35	RJ-11 (モデム) 13
位置 9	各部	VGA 36
LY	前面 10	オーディオ出力(ヘッドフォ
イメージパッド	ディスプレイ 15	ン) 11
ボタン 4	背面 14	オーディオ入力(マイク) 11
イメージパッド ジェスチャ	左側面 13	外付けモニター 14,36
回転 30	表面 4	電源 13
イメージパッド ゾーン、位置 4	右側面 11	ドッキング 56
イメージパッド ボタン、位置 4	裏面 16	コンピューター
イメージパッド ランプ、位置 7	画面の輝度のキー 32	シリアル番号 94
インターネット接続のセットアッ	画面表示、切り替え 31	清掃 81
プ 21	完全なロー バッテリ状態 39	手入れ 81
_		電源切断 38
う 	き	持ち運び 44, 94, 97
ウィルス対策ソフトウェア 76	+ -	
	0	
*	esc 9	し
<mark>お</mark> オーディオ機能	fn 9	し システムの応答停止 38 cath Drivel calk パスワード
オーディオ機能	fn 9 Windows アプリケーション 9	自動 DriveLock パスワード
オーディオ機能 確認 35	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9	自動 DriveLock パスワード 解除 75
オーディオ機能	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コ	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コ ネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コ ネクタ 位置 11	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ 位置 11 オーディオ入力(マイク)コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力(ヘッドフォン)コ ネクタ 位置 11 オーディオ入力(マイク)コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ランプ 15 キーボード ホットキー、位置 31	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーター、位置 40
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ランプ 15 キーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーター、位置 40 詳細なシステム診断 92
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ランプ 15 キーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22 規定情報	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーター、位置 40 詳細なシステム診断 92 省電力設定 39 シリアル番号 94
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位 置 13	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ライト ボタン 15 キーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22 規定情報 規定ラベル 94 無線認定/認証ラベル 94 緊急アップデート、ソフトウェア	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーター、位置 40 詳細なシステム診断 92 省電力設定 39 シリアル番号 94
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位 置 13 オペレーティング システム	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ランプ 15 キーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22 規定情報 規定ラベル 94 無線認定/認証ラベル 94	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーター、位置 40 詳細なシステム診断 92 省電力設定 39 シリアル番号 94 す スイッチ、電源 38
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位 置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ランプ 15 ランプ 15 キーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22 規定情報 規定ラベル 94 無線認定/認証ラベル 94 緊急アップデート、ソフトウェア 77	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャリトダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーステム診断 92 省電カンステム診断 92 省電カンステム診断 92 インチンステムを 94 す スイッチャブル グラフィックス
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オーディカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 94	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ラーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22 規定情報 規定ラベル 94 無線認定/認証ラベル 94 緊急アップデート、ソフトウェア 77	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証システム 78 位置 8 シャットダウン 38 使用 外部電源 44 省電源メーター、位置 40 詳細なシステム診断 92 省電カ設定 39 シリアル番号 94 す マイッチャブルグラフィックス 45
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位 置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 94 プロダクト キー 94	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ラーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22 規定情報 規定ラベル 94 無線認定/認証ラベル 94 緊急アップアフトウェア 77 く 空港のセキュリティ装置 58	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証 8 セットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーター、位置 40 詳電力設定 39 シリアル番号 94 す イイッチャーブル グラフィックス 45 ズーム タッチパッド ジェス
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オーディカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 94	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファゴ 9 ま量 35 ファンア 34 キーボン・ 15 カン・ボタン 15 カン	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証 8 心ヤン 38 位置 8 シヤ用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メータム診断 92 省電カンステム診断 92 省電アル番号 94 す イイイタッチルックス 45 ズータッチパッド ジェス 45 ズータッチパッド ジェス 29
オーディオ機能 確認 35 オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オーディオ入力 (マイク) コネクタ 位置 11 オプティカル ディスク 挿入 62 取り出し 63 オプティカル ドライブ 55 位置 13 共有 66 オプティカル ドライブ ランプ、位置 13 オペレーティング システム Microsoft Certificate of Authenticity ラベル 94 プロダクト キー 94 温度 44	fn 9 Windows アプリケーション 9 Windows ロゴ 9 音量 35 ファンクション 9 メディア 34 キーボード、位置 周辺光センサー、機能 15 ライト ボタン 15 ラーボード ホットキー、位置 31 企業無線 LAN への接続 22 規定情報 規定ラベル 94 無線認定/認証ラベル 94 緊急アップアフトウェア 77 く 空港のセキュリティ装置 58	自動 DriveLock パスワード 解除 75 入力 75 指紋認証 8 セットダウン 38 使用 外部電源 44 省電力設定 39 電源メーター、位置 40 詳電力設定 39 シリアル番号 94 す イイッチャーブル グラフィックス 45 ズーム タッチパッド ジェス

スピーカー	τ	ディスク書き込み 104
位置 17	[ディスク クリーンアップ]ソフト	ディスクの再生 103
スマート カード	ウェア 60	トレイ ローディング式オプティカ
挿入 51	[ディスク デフラグ]ソフトウェ	ル ドライブ 62
定義 50	ア 60	
取り出し 51	底面カバー	な
スマート カード リーダー、 位	位置 16	内蔵 Web カメラ ランプ
置 13	テスト、AC アダプター 45	位置 15
スリープ	テンキー	内蔵テンキー
開始 39	位置 32	位置 9, 32
終了 39	内蔵テンキー 9	内蔵マイク
スロット	テンキー、外付け	位置 15
SIM 16	Num Lock 33	
	使用 33	[5]
世	電源	入力電源 95
静電気対策 105	オプション 39	11.
製品名および製品番号、コンピュー	節約 43	は
ター 94	バッテリ 41	ハードドライブ
セキュリティ 12	電源オプションの設定 39	HP 3D DriveGuard 61
無線 21	電源コネクタ	外付け 55
設定	位置 13	取り外し 59
ExpressCard 48	電源スイッチ 38	復元 86
節約、電力 43	電源ボタン 38	ハードドライブ ランプ 10,61
_	位置 8	ハイバネーション
₹ 	電源メーター	開始 39
外付けデバイス 55	位置 40	終了 39
外付けドライブ 55	電源ランプ 6, 10	パスワード
外付けモニター コネクタ 14,36		BIOS 管理者 70
ソフトウェア	٤	DriveLock(ドライブロック)
ウィルス対策 76	動画 36	71
緊急アップデート 77	動作環境 96	管理者 69 ユーザー 69
ディスク クリーンアップ 60	ドッキング コネクタ	
ディスク デフラグ 60	使用 56	バックアップおよび復元 85
ファイアウォール 76	ドッキング コネクタ、 位置 12	バッテリ 温度 44
_	ドライブ	
た	オプティカル 55	交換 44
タッチパッド 使用 27	使用 58	充電残量の表示 41
ヌm 2/ タッチパッド ジェスチャ	外付け 55	処理 44 笠鹿 42
ズーム 29	取り扱い 57	節電 43 ***
スクロール 29	ハード 55	放電 41
ピンチ 29	ドライブ メディア 39	保管 44
楽しめること 1	トラブルシューティング	ロー バッテリ状態 42
未しめること 1	オプティカル ディスク トレ	バッテリ電源 41
っ	イ 102	バッテリに関する情報、確認 41
通気孔	オプティカル ドライブ検出	バッテリ ベイ 16,94
位置 10, 12, 17	103	バッテリ リリース ラッチ 16
	外付けディスプレイ 103	ハブ 51

ひ表示 31 ピカティンチャ 29 ふファイア 29 ふファイア 29 ルファイア 29 ルファイア 29 ルファイア 20 では 20 で	ま マイク(オーディオ入力)コネクタ 位置 11 マウスプ・カョンの設定 27 みこート(消音)ランプ、位置 6 む無線 LAN アンテナ 21 無線 LAN のの接続 22 無線 WAN アンテナ、位置 15 無線 WAN アンテナ、位置 15 無線 WAN アンテナ、 18, 23 無線 WAN デバイス 19, 94 無線 WAN アンテナス 15 無線 WAN デバイス 15 無線 アントーティントーティントーティントーティントーティントーティントーティントーティ	### まままでは、またいでは、
USB 3.0 14	使用 19 セキュリティ 21	ランプ AC アダプター/バッテリ 10 Caps Lock 7 Num Lock 6 Web カメラ 15 イメージパッド 7 電源 6,10 ハードドライブ 10,61 ミュート(消音) 6 無線 6,0